

Installations- und Betriebsanleitung

Sehr geehrter Kunde! Mit der Wahl für ein VC Produkt haben Sie sich für ein professionelles Gerät entschieden, das höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise vor der Installation bzw. Inbetriebnahme genau durch, damit Sie in den vollen Genuß aller Produktvorteile kommen.

Digitale-Videorekorder

Art. Nr. 15004-H Art. Nr. 15016-H Art. Nr. 15016-D





Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Installations-und Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch! Damit werden eventuelle Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch vermieden.

- Beachten Sie die am Gerät angebrachten Warnhinweise.
- Die Geräte dürfen nur in nicht explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
- Bevor Sie das Netzteil anschließen, achten Sie darauf, dass die Spannung und Stromaufnahme vom Netzteil der Spannungsangabe des Gerätes entsprechen.
- Schalten Sie die Geräte, wenn sie stark abgekühlt sind, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht.
- Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein oder durch Gegenstände abgedeckt werden.
- Öffnen Sie nie das Gehäuse unter Spannung **(Stromschlaggefahr!)**. Reparaturen dürfen nur von geschulten Technikern durchgeführt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten.
- Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zu arbeiten scheint, merkwürdig riecht, Rauch aus dem Gerät kommt oder Flüssigkeiten ins Innere gelangt sind.
- Reinigen Sie die Geräte nur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.
- Heben Sie diese Betriebsanleitung zusammen mit dem Gerät auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch die Betriebsanleitung weiter.

Inhaltsverzeichnis

15016-D, 1 Vorde Rück Pinbe Einsc Ansc Wied DVR-	5016-H erseite seite elegung chalten des DVR hluss und Bedienung PTZ ergabefunktion Symbole der Statusleiste	1 1 2 3 3 4 5 7
15004-H Vorde Rück Pinbe Einsc Anscl Wied DVR-	erseite seite elegung chalten des DVR hluss und Bedienung PTZ ergabefunktion Symbole der Statusleiste	9 9 10 11 11 11 13 15
Hauptmen Pass Syste Moni	hu wortüberprüfung em Einstellung Version Sprache Datum/Zeit Einheit/Name Benutzerverwaltung Accounteinstellungen Befugnisse einstellen Netzwerkeinstellung LAN Einstellung SMTP Einstellung RS-485 Einstellung Audioausg./Tastenton toreinstellung Zeige Kamerabez. Bildschirmzentrierung VGA Auflösung Testbalkeneinblendung era Analoge Kamera wählen PTZ Protokoll PTZ ID Kamerabezeichnung Versteckt Helligkeit Kontrast Farbsättigung Farbton (nur NTSC)	 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 28 28 29 30 30 30

Aufnahmeeinstellung Aufnahmemodus Record Resolution Record Format Max Rec BPS Zeitplaneinstellungen Tagstartzeit Tagendzeit Nachtstartzeit Nachtstartzeit Wochenende Zeitplan Wochenende Start	31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32
Preset Konfig	32 33
ezRekord Einstellungen	34
Kamerakonfiguration Kamera wählen Normal BPS Normale Größe Ereignis Max. Ereignis Größe Ereignis Data Lifetime Setup HDD überschreiben Audio Aufnahme Datenbereinigung	 36 36 36 36 36 37 37 38
Sequenz Einstellungen Main Umschaltzeit Main Zeitplan Call Umschaltzeit Call Zeitplan	38 38 39 39 39
Interner Summer Ereignis Icon Email Notiz Email Anhänge Alarmnachrichten Ereignisvollbild Ereignisdauer Kanalkonfiguration Kanal wählen Videoausfallerkennung Bewegungserkennung Überwachungseinst. Sensibilität Anschlagsdauer Alarmeingang Alarmausoand	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42

Datenbankeinstellungen	43
Gesamtgröße	43
Freier Platz	43
Interne Festplatte	44
Konfiguration	45
Fabrikdaten laden	45
Konfiguration importieren	45
Konfiguration exportieren	46
Video Export	47
Herunterfahren	48
Zugriff über Netzwerk	49
Konfiguration der Einstellung	50
Login/Logout	53
Basis Bedienung	54
Livebilder betrachten	55
Multibilddarstellung	55
Domekamerabedienung	55
Sofortaufzeichnung	57
Sofortaufzeichnung starter	ז57
Wiedergabe Sofortaufz.	57
Wiedergabe von Videodateien	57
Fernwiedergabe	58
Wiedergabe lokaler .drv	59
Digitale Signatur	60
Wiedergabekontrolle	61
Ereignisliste	61
Schnappschuss	63
Status der HDD	63
DYNDNS	64
Zugriff mit I-Phone	72

15016-D, 15016-H

Vorderseite



1	MODE	Wählen Sie hier die Darstellungsart auf dem Bildschirm.
2	PLAY	Wiedergabe starten bzw. stoppen.
3	FREEZE	Standbild des aktuellen Bildschirminhaltes.
4	SEQUENCE	Start einer Sequenz im Vollbildmodus.
5	SEARCH	Öffnen des Suchmenüs.
6	MENU	Menü öffnen oder verlassen.
7	Kanäle	 Im Live und Wiedergabemodus: Betätigen Sie eine der Kanaltasten, um das entsprechende Videobild als Vollbild bewundern zu können. Als Eingabe Tastatur können die Tasten 1-10 zur direkten Eingabe der Ziffern 0-9 benutzt werden. Im Dome Kamera Modus: Mit 1 öffnen Sie das Set/ Go Preset Menü; 11~16 ist für die schnelle Anwahl der gespeicherten Positionen 1~6.
8	Power LED	Die LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
9	Alarm LED	Die LED leuchtet, wenn ein Alarm erkannt wird.
10	Network LED	Die LED leuchtet dauerhaft. wenn eine Verbindung zu einem Netzwerk besteht. Während einer Datenübertragung blinkt die LED.
11	Record LED	Die LED blinkt während der Aufzeichnung.
12	USB 2.0 Port	Der USB 2.0 Port ermöglicht den Anschluss von Geräten wie einer USB-Maus oder eines USB Laufwerks.
13	DOME(PTZ)	Öffnen Sie hier die Dome Kamera Bedienoberfläche.
14	COPY	Mit dieser Taste markieren Sie die Zeit/Dauer der auszulagernden Sequenz in der Quick Video Export Funktion.
15	CALL	Press this key to enter Call Monitor Control mode.
16	Pfeiltasten	 Im Zoom Modus: Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Ausschnitt Im OSD Menü: Cursor nach Oben/Unten bewegen, Werte ändern in einem ausgewähltren Feld.
17	ENTER	 Im OSD Menü: Auswahl des Menüpunktes bzw. Bestätigung des gewählten Wertes. Im Live Vollbildmodus: Betätigen Sie die Taste, um in den zweifach Zoommodus zu gelang. Betätigen Sie ihn ein weiteres mal, um diesen Modus zu verlassen.
ΠŌ	E30	

12 13 14 15 16 17 18

Bedienelemente der USB-Tastatur

Es besteht die Möglichkeit, über eine USB Tastatur, den Rekorder zu bedienen. Die Funktionen können entsprechend der unten bezeichneten Tastenbefehlen ausgeführt werden.



Rückseite

1	2	3	4					5					 e/
LAN 10/100/1000M 13 25 +	AUDIO 1 10 14 14	VGA DIGITAL OUTPUT	CALL MONITOR	CH 1	CH 3	CH 5	CH 7	CH 9	CH 11	CH 13	CH 15	DC 12V	 Autifi 10 20 statement 20 stateme
67	8	9	10									11	

1	LAN 10/100M (RJ-45)	Es besteht die Möglichkeit, über den Anschluss LAN eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen, wodurch ein Zugriff über einen PC mit Fernbedienungssoftware ermöglicht wird.
2	Audio	Über die Audioanschlüsse können sowohl Mikrofone analog zu den Videoeingängen als auch aktive Lautsprecher analog zu Main und Call Monitorausgang angeschlossen werden.
3	Main Monitor – VGA	Über den VGA Anschluss kann ein VGA Monitor als Hauptmonitor angeschlossen werden.
4	Call Monitor (BNC)	Über den Ausgang "Call Monitor" besteht die Möglichkeit einzelne Videosignale als Vollbild bzw. verschiedene Videosignale in einer Sequenz zu betrachten.
5	Video In (BNC)	Kamerasignale werden über die BNC Anschlüsse mit dem DVR verbunden.
6	USB Port	Der USB Port ermöglicht den Anschluss einer USB Maus oder USB Tastatur.
8	Alarm I/O & RS-485	Der DVR verfügt sowohl über Alarmeingänge und einen Alarmausgang als auch über eine RS-485 Schnittstelle.
9	Main Monitor – Digital Output	Über den Digitalen Ausgang (HDMI) kann ein entsprechender Monitor als Hauptmonitor angeschlossen werden.
10	Main Monitor- BNC	Über diesen BNC Anschluss kann ein Videomonitor als Hauptmonitor angeschlossen werden.
11	DC 12V	Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil über den Kleinspannungsanschluß mit dem DVR.

Pinbelegung Alarm, RS-485 und Audio

Audio:

Pin	Definition	Pin	Definition	Pin	Definition	Pin	Definition
1	Audio 1	8	Audio 15	15	Audio 4	22	GND
2	Audio 3	9	GND	16	Audio 6	23	GND
3	Audio 5	10	GND	17	Audio 8	24	GND
4	Audio 7	11	GND	18	Audio 10	25	Reserviert
5	Audio 9	12	Call Audio	19	Audio 12		
6	Audio 11	13	Main Audio	20	Audio 14		
7	Audio 13	14	Audio 2	21	Audio 16		

Alarm I/O & RS-485:

Pin	Definition	Pin	Definition	Pin	Definition	Pin	Definition
1	Alarm Out NO	8	Alarm In 3	15	Reserviert	22	Alarm In 13
2	Alarm Out COM	9	Alarm In 4	16	Reserviert	23	Alarm In 14
3	RS485 D+	10	Alarm In 5	17	Reserviert	24	Alarm In 15
4	RS485 D-	11	Alarm In 6	18	Alarm In 9	25	Alarm In 16
5	Reserviert	12	Alarm In 7	19	Alarm In 10		
6	Alarm In 1	13	Alarm In 8	20	Alarm In 11		
7	Alarm In 2	14	Alarm Out NC	21	Alarm In 12		

Einschalten des DVR

Bitte folgen Sie den folgenden Anweisungen zum einschalten des DVR, um Schäden am Gerät zu vermeiden:

- Stellen Sie alle nötigen Verbindungen (zu Kameras, Monitoren usw.) vor dem Einschalten des Gerätes her.
- Beachten Sie vor dem Einschalten die Netzspannung. Diese muss zwischen 110VAC und 240VAC liegen.

Wählen Sie den Darstellungsmodus:

 Betätigen Sie wiederholt die Taste MODE bis die gewünschte Darstellungsart auf dem Bildschirm erscheint. Die möglichen Darstellungsarten sind: Vollbild, 4fach und 9fach geteilter Bildschirm.

Anschluss und Bedienung von PTZ-Kameras

Anschliessen und konfigurieren:

- Unter Pinbelegung Alarm, RS-485 und Audio finden Sie die Anschlusspunkte für D+ und D-.
- Verbinden Sie –wie auf dem Bild dargestellt- R+ und R- der Kamera mit den Anschlüssen D+ und D- der RS-485 Schnittstelle am DVR. Achten Sie darauf, das R+ mit D+ und R- mit Dverbunden ist.

Power Video



 Um das Kameraprotokoll und die Adresse der Kamera einzustellen, öffnen Sie das Menü des Rekorders und rufen Sie das Menü <analoge Kamera> auf. Wählen Sie im Menüpunkt <PTZ
 Protokoll> das Protokoll analog zu dem in der Kamera eingestellten aus. Gehen Sie nun zum Menüpunkt <PTZ ID> und vergeben Sie eine ID Nummer analog zu der an der Kamera eingestellten.

Beachten Sie bitte, dass sowohl das Protokoll als auch die Adresse (ID) in Kamera und DVR übereinstimmen müssen!

 Zur Konfiguration der RS-485 Parameter öffnen Sie das <System Setup> im Menü des DVR und wählen Sie das Untermenü <RS485 Setup>. In der Werkseinstellung ist hier 9600 Baud, 8 Data Bits, 1 Stop Bit und No Parity eingestellt.

Beachten Sie bitte auch hier, dass die Einstellungen mit denen in der Kamera identisch sind!

Bedienung der PTZ Kameras vom Rekorder:



1	Blende schließen	5	Zoom +	9	Dome Kamera Modus aufrufen
2	Blende öffnen	6	Zoom -	10	Schwenken / Neigen
3	Focus Fern	7	Preset speichern/aufrufen	11	Enter / Auto
4	Focus Nah	8	Presets 1~6 aufrufen	12	ESC / Verlassen

Grundsätzliche Wiedergabe-Funktionen

Suche																												
							z	e	1	t	5	u	c	h	e													
Von:							2	0	1	1	1	0	5	1	0	4		A	M	1	1		0	3	••	5	8	
Ende	:						2	0	1	1	1	0	6	1	0	9		P	M	0	1	+ +	0	6		3	9	
Wähl	e n	:					2	0	1	1	1	0	6	1	0	9		P	M	0	1	•	0	8	1	3	4	
													s	t	a	r	t		W	i	ė	d	e	r	g	a	b	e
														С	a	1	8	n	d	a	r		s	e	a	r	С	h
				•	-	Ēr	e	i	g	n	I	5	5	u	с	h	8		•	•		•	•	•			•	
Wāhl	6	Ka	n	a	1	1				к	a	1			к	a	2			K	a	3			к	a	4	
																E	г	e	i	g	n	i	s	1	i	5	t	e

Zeitliche Suche

- Drücken Sie die SEARCH Taste um das Suchmenü aufzurufen.
- Wählen Sie die Zeile "Von" und bestätigen dies emit "ENTER", beginnt der DVR mit der Wiedergabe der Daten von dem angegebenen Zeitpunkt an.
- Wählen Sie die Zeile "Ende" und bestätigen dies mit "ENTER", beginnt der DVR mit der Wiedergabe der Daten von dem angegebenen Endzeitpunkt an. Sie können dann zu einem Ereignis, das kurz vor dem Ende der Aufzeichnung stattgefunden hat zurückspulen und betrachten.
- In der Zeile "Wählen" stellen Sie den Zeitpunkt ein, an dem die Wiedergabe beginnen soll. Betätigen Sie die Taste ENTER, blinkt ein Eintrag in der Zeile. Ändern Sie den Eintrag mit Hilfe der Richtungstasten AUF und AB und betätigen Sie die Taste ENTER.
- Setzen Sie den Cursor auf das Feld "Start Wiedergabe" und drücken Sie die ENTER Taste, um die Wiedergabe der gewählten Sequenz zu starten. Drücken Sie nochmals PLAY/STOP oder ESC, um zum Live-Bild zurückzukehren.



Sollte es kein Video mit dem ausgewählten Datum/Zeit geben, so startet das Gerät die Wiedergabe mit dem nächst verfügbaren Video.

Suche nach Ereignissen

- Drücken Sie SEARCH, um das Such Menü aufzurufen
- Um ein Ereignis zu suchen, welches mit einer bestimmten Kamera aufgezeichnet wurde, bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten Links/Rechts in der Zeile "Wähle Kanal" und drücken Sie ENTER, wenn der gewünschte Kanal in grüner Schrift erscheint.
- Stellen Sie den Cursor auf "Ereignisliste" und drücken Sie ENTER, um alle Aufzeichnungen dieser Kamera anzuzeigen.
- Die Liste zeigt Ereignisse nach Datum, Zeit, angesteuerter Kamera und Alarmtyp. Das neueste Eventvideo wird in der Liste als Erstes aufgeführt. Drücken Sie ESC, um die Ereignisliste zu schliessen
- Drücken und halten Sie die Auf / Ab Taste, um durch die Ereignisliste zu scrollen. Drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe der gewählten Aufzeichnung zu starten.
- Drücken Sie PLAY/STOP, um zum Live Modus zurückzukehren.



HINWEIS: Die Ereignisliste zeigt die ersten 1024 Ereignisse an. Werden Ereignisse aus der Liste entfernt, werden neue angezeigt.

	Beschreibung											
	Betätigen Sie diese Taste "Links" während der Wiedergabe, um in den schnellen											
Links	Rücklauf zu wechseln. Je Tastendruck verändern Sie die											
LIIKS	Wiedergabegeschwindigkeit. Folgende Geschwindigkeiten stehen zur Verfügung: 1											
	×, 2×, 4×, 8×, 16× oder 32×.											
	Betätigen Sie diese Taste "Rechts" während der Wiedergabe, um in den schnellen											
Rechts	Vorlauf zu wechseln. Je Tastendruck verändern Sie die Wiedergabegeschwindigkeit.											
	Folgende Geschwindigkeiten stehen zur Verfügung: 1×, 2×, 4×, 8×, 16× oder 32×.											
	Betätigen Sie die Taste "FREEZE", um die Wiedergabe zu unterbrechen. Während											
EDEE7E	der Unterbrechung dienen die Tasten "Links" und "Rechts" der											
FREEZE	Einzelbildfortschaltung Rückwärts bzw. Vorwärts. Betätigen Sie erneut die Taste											
	"FREEZE", um mit der Wiedergabe fortzufahren.											
D 1 437	Betätigen Sie diese Taste zum Start eines Videos oder um das Video zu stoppen und											
PLAY	in den Live Modus zurück zu kehren.											

Wiedergabe Funktionen:

DVR Symbole der Statusleiste

	Symbol	Beschreibung		Symbol	Beschreibung
1	M	Hauptmonitor	14	S	Quick Export
2	C	Call Monitor	15		Stamp A
3	a	Monitor Aktiv / Inaktiv	16		Stamp B
4		Sequenz	17	-	Lock
5	S	Aufnahme	18		Festplattenfehler
6	Şĸ	Ereignisaufzeichnung	19		Festplatte voll
7	11	Freeze @ Live Mode	20	ff	Festplatte überhitzt
8	P	Dome Kamera Bedienung	21	IX	Keine Festplatte verfügbar
9	Ð	Zoom	22		Festplatte fast voll
10	>> >>> >>>> >>>>> >>>>>	Wiedergabegeschindigkeit Vorwärts: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x	23		Erreichte Festplattenkapazität
11	11	Pause bei Wiedergabe	24	G	Gast
12		Wiedergabegeschindigkeit Rückwärts: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x	25	1 2 3 4 5 6 7 8	Benutzerlevel
13	END	Ende des Videos			

15004-Н

Vor	derseite	
	12	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
		AARW MENNENNE SEG MENN OOME NOOE SEG MENN 13 14 15 16 17 1 Im Live und Wiedergehemedus: Potätigen Sie eine der Kanaltasten
1	Channels	 Im Live und Wiedergaberhouus. Betatigen Sie eine der Kanatasten, um das entsprechende Videobild als Vollbild bewundern zu können. Als Eingabe Tastatur können die Tasten 1-10 zur direkten Eingabe der Ziffern 0-9 benutzt werden. Im Dome Kamera Modus: Mit 1 öffnen Sie das Set/ Go Preset Menü; 11~16 ist für die schnelle Anwahl der gespeicherten Positionen 1~6.
2	Power LED	Die LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
3	Record LED	Die LED blinkt während der Aufzeichnung.
4	Alarm LED	Die LED leuchtet, wenn ein Alarm erkannt wird.
5	Network LED	Die LED leuchtet dauerhaft. wenn eine Verbindung zu einem Netzwerk besteht. Während einer Datenübertragung blinkt die LED.
6	DOME (PTZ)	Öffnen Sie hier die Dome Kamera Bedienoberfläche.
7	MODE	Wählen Sie hier die Darstellungsart auf dem Bildschirm.
8	USB 2.0 Port	Der USB 2.0 Port ermöglicht den Anschluss von Geräten wie einer USB-Maus, einer USB-Tastatur oder eines USB Laufwerks.
9	SEQ	Start einer Sequenz im Vollbildmodus.
10	MENU	Menü öffnen oder verlassen.
11	ESC	Zurück zum vorherigen Menü.
12	ENTER	 Im OSD Menü: Auswahl des Menüpunktes bzw. Bestätigung des gewählten Wertes. Im Live Vollbildmodus: Betätigen Sie die Taste, um in den zweifach Zoommodus zu gelang. Betätigen Sie ihn ein weiteres mal, um diesen Modus zu verlassen.
13	COPY	Mit dieser Taste markieren Sie die Zeit/Dauer der auszulagernden Sequenz in der Quick Video Export Funktion.
14	PLAY/STOP	Wiedergabe starten bzw. stoppen.
15	FREEZE	Standbild des aktuellen Bildschirminhaltes.
16	SEARCH	Öffnen des Suchmenüs.
17	Pfeiltasten	 Im Zoom Modus: Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Ausschnitt Im OSD Menü: Cursor nach Oben/Unten bewegen, Werte ändern in einem ausgewähltren Feld.

Bedienelemente der USB-Tastatur

Es besteht die Möglichkeit, über eine USB Tastatur, den Rekorder zu bedienen. Die Funktionen können entsprechend der unten bezeichneten Tastenbefehlen ausgeführt werden.



Rückseite



1	LAN 10/100/1000M (RJ-45)	Es besteht die Möglichkeit, über den Anschluss LAN eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen, wodurch ein Zugriff über einen PC mit Fernbedienungssoftware ermöglicht wird.
2	Alarm I/O, RS-485 & Audio In	Der DVR verfügt sowohl über Alarmeingänge, einen Alarmausgang als auch über eine RS-485 Schnittstelle und je Videoeingang über einen Audioeingang.
3	Main Monitor – BNC	Über diesen BNC Anschluss kann ein Videomonitor als Hauptmonitor angeschlossen werden.
4	Call Monitor (BNC)	Über den Ausgang "Call Monitor" besteht die Möglichkeit einzelne Videosignale als Vollbild bzw. verschiedene Videosignale in einer Sequenz zu betrachten.
5	Video In (BNC)	Kamerasignale werden über die BNC Anschlüsse mit dem DVR verbunden.
6	USB Port	Der USB Port ermöglicht den Anschluss einer USB Maus oder USB Tastatur.
8	Main Monitor – Digital Output	Über den Digitalen Ausgang (HDMI) kann ein entsprechender Monitor als Hauptmonitor angeschlossen werden.
9	Main Monitor – VGA	Über den VGA Anschluss kann ein VGA Monitor als Hauptmonitor angeschlossen werden.
10	Main Monitor Audio	Audioausgang analog zum Hauptmonitorausgang. Zum Anschluss aktiver Lautsprecher (z.B PC-Lautsprecher).
11	Call Monitor Audio	Audioausgang analog zum Call-Monitorausgang. Zum Anschluss aktiver Lautsprecher (z.B PC-Lautsprecher).
12	DC 12V	Betriebsspannungseingang. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil über den Kleinspannungsanschluß mit dem DVR.

Pinbelegung Alarm, RS-485 und Audio

Pin	Definition	Pin	Definition	Pin	Definition	Pin	Definition
1	Alarm Out NO	8	Audio In 1	15	RS485 D-	22	Reserviert
2	Alarm Out COM	9	Audio In 3	16	Alarm In 2	23	Reserviert
3	RS485 D+	10	Reserviert	17	Alarm In 4	24	GND
4	Alarm In 1	11	Reserviert	18	Reserviert	25	GND
5	Alarm In 3	12	GND	19	Reserviert		
6	Reserviert	13	GND	20	Audio In 2		
7	Reserviert	14	Alarm Out NC	21	Audio In 4		

Einschalten des DVR

Bitte folgen Sie den folgenden Anweisungen zum einschalten des DVR, um Schäden am Gerät zu vermeiden:

- Stellen Sie alle nötigen Verbindungen (zu Kameras, Monitoren usw.) vor dem Einschalten des Gerätes her.
- Beachten Sie vor dem Einschalten die Netzspannung. Diese muss zwischen 110VAC und 240VAC liegen.

Wählen Sie den Darstellungsmodus:

 Betätigen Sie wiederholt die Taste MODE bis die gewünschte Darstellungsart auf dem Bildschirm erscheint. Die möglichen Darstellungsarten sind: Vollbild, 4fach und 9fach geteilter Bildschirm.

Anschluss und Bedienung von PTZ-Kameras

Anschliessen und konfigurieren:

- Unter Pinbelegung Alarm, RS-485 und Audio finden Sie die Anschlusspunkte für D+ und D-.
- Verbinden Sie –wie auf dem Bild dargestellt- R+ und R- der Kamera mit den Anschlüssen D+ und D- der RS-485 Schnittstelle am DVR. Achten Sie darauf, das R+ mit D+ und R- mit Dverbunden ist.



 Um das Kameraprotokoll und die Adresse der Kamera einzustellen, öffnen Sie das Menü des Rekorders und rufen Sie das Menü <analoge Kamera> auf. Wählen Sie im Menüpunkt <PTZ
 Protokoll> das Protokoll analog zu dem in der Kamera eingestellten aus. Gehen Sie nun zum Menüpunkt <PTZ ID> und vergeben Sie eine ID Nummer analog zu der an der Kamera eingestellten.

Beachten Sie bitte, dass sowohl das Protokoll als auch die Adresse (ID) in Kamera und DVR übereinstimmen müssen!

 Zur Konfiguration der RS-485 Parameter öffnen Sie das <System Setup> im Menü des DVR und wählen Sie das Untermenü <RS485 Setup>. In der Werkseinstellung ist hier 9600 Baud, 8 Data Bits, 1 Stop Bit und No Parity eingestellt.

Beachten Sie bitte, dass die Einstellungen mit denen in der Kamera identisch sind!



Bedienung der PTZ Kameras vom Rekorder:

1	Preset speichern/aufrufen	5	Zoom -	9	Focus Fern
2	Dome Kamera Modus aufrufen	6	ESC / Verlassen	10	Zoom +
3	Blende öffnen	7	Enter / Auto	11	Schwenken / Neigen
4	Focus Nah	8	Blende schließen		

Grundsätzliche Wiedergabe-Funktionen

			8	u	C	h	9															
		Ze	, 1	t	5	u	c	h	e							•	•					
Von:		2 () 1	1	1	0	5	1	0	4		A	M	1	1		0	3	•••	5	8	
Ende:		2 () 1	1	1	0	6	1	0	9		P	M	0	1	+ 4	0	6	• •	3	9	
Wählei	n :	2 (1	1	1	0	6	1	0	9		P	M	0	1		0	8	1	3	4	
							s	t	a	r	t		W	i	ė	d	e	r	g	a	b	e
								С	a	1	e	n	d	a	r		s	e	a	r	с	h
	Er	e i	g	n	1	5	5	u	с	h	e		•	•		•	•	•	•		•	
Wāhle	Kanal:			к	a	1			к	a	2			K	a	3			ĸ	a	4	
										E	г	6	i	g	n	i	s	1	i	5	t	e

Zeitliche Suche

- Drücken Sie die SEARCH Taste um das Suchmenü aufzurufen.
- Wählen Sie die Zeile "Von" und bestätigen dies emit "ENTER", beginnt der DVR mit der Wiedergabe der Daten von dem angegebenen Zeitpunkt an.
- Wählen Sie die Zeile "Ende" und bestätigen dies mit "ENTER", beginnt der DVR mit der Wiedergabe der Daten von dem angegebenen Endzeitpunkt an. Sie können dann zu einem Ereignis, das kurz vor dem Ende der Aufzeichnung stattgefunden hat zurückspulen und betrachten.
- In der Zeile "Wählen" stellen Sie den Zeitpunkt ein, an dem die Wiedergabe beginnen soll. Betätigen Sie die Taste ENTER, blinkt ein Eintrag in der Zeile. Ändern Sie den Eintrag mit Hilfe der Richtungstasten AUF und AB und betätigen Sie die Taste ENTER.
- Setzen Sie den Cursor auf das Feld "Start Wiedergabe" und drücken Sie die ENTER Taste, um die Wiedergabe der gewählten Sequenz zu starten. Drücken Sie nochmals PLAY/STOP oder ESC, um zum Live-Bild zurückzukehren.



Sollte es kein Video mit dem ausgewählten Datum/Zeit geben, so startet das Gerät die Wiedergabe mit dem nächst verfügbaren Video.

Suche nach Ereignissen

- Drücken Sie SEARCH, um das Such Menü aufzurufen
- Um ein Ereignis zu suchen, welches mit einer bestimmten Kamera aufgezeichnet wurde, bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten Links/Rechts in der Zeile "Wähle Kanal" und drücken Sie ENTER, wenn der gewünschte Kanal in grüner Schrift erscheint.
- Stellen Sie den Cursor auf "Ereignisliste" und drücken Sie ENTER, um alle Aufzeichnungen dieser Kamera anzuzeigen.
- Die Liste zeigt Ereignisse nach Datum, Zeit, angesteuerter Kamera und Alarmtyp. Das neueste Eventvideo wird in der Liste als Erstes aufgeführt. Drücken Sie ESC, um die Ereignisliste zu schliessen
- Drücken und halten Sie die Auf / Ab Taste, um durch die Ereignisliste zu scrollen. Drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe der gewählten Aufzeichnung zu starten.
- Drücken Sie PLAY/STOP, um zum Live Modus zurückzukehren.



HINWEIS: Die Ereignisliste zeigt die ersten 1024 Ereignisse an. Werden Ereignisse aus der Liste entfernt, werden neue angezeigt.

Wiedergabe Funktionen:

	Beschreibung
Links	Betätigen Sie diese Taste "Links" während der Wiedergabe, um in den schnellen Rücklauf zu wechseln. Je Tastendruck verändern Sie die Wiedergabegeschwindigkeit. Folgende Geschwindigkeiten stehen zur Verfügung: 1 ×, 2×, 4×, 8×, 16× oder 32×.
Rechts	Betätigen Sie diese Taste "Rechts" während der Wiedergabe, um in den schnellen Vorlauf zu wechseln. Je Tastendruck verändern Sie die Wiedergabegeschwindigkeit. Folgende Geschwindigkeiten stehen zur Verfügung: 1×, 2×, 4×, 8×, 16× oder 32×.
FREEZE	Betätigen Sie die Taste "FREEZE", um die Wiedergabe zu unterbrechen. Während der Unterbrechung dienen die Tasten "Links" und "Rechts" der Einzelbildfortschaltung Rückwärts bzw. Vorwärts. Betätigen Sie erneut die Taste "FREEZE", um mit der Wiedergabe fortzufahren.
PLAY	Betätigen Sie diese Taste zum Start eines Videos oder um das Video zu stoppen und in den Live Modus zurück zu kehren.

DVR Symbole der Statusleiste

	Symbol	Beschreibung		Symbol	Beschreibung
1	M	Hauptmonitor	14	O	Quick Export
2	C	Call Monitor	15		Stamp A
3	1	Monitor Aktiv / Inaktiv	16	B	Stamp B
4		Sequenz	17	-	Lock
5	~	Aufnahme	18		Festplattenfehler
6	Şĸ	Ereignisaufzeichnung	19		Festplatte voll
7		Freeze @ Live Mode	20	ff	Festplatte überhitzt
8	P	Dome Kamera Bedienung	21	IX	Keine Festplatte verfügbar
9	Ð	Zoom	22		Festplatte fast voll
10	>> >>> >>>> >>>>> >>>>>	Wiedergabegeschindigkeit Vorwärts: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x	23		Erreichte Festplattenkapazität
11	11	Pause bei Wiedergabe	24	G	Gast
12		Wiedergabegeschindigkeit Rückwärts: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x	25	1 2 3 4 5 6 7 8	Benutzerlevel
13	END	Ende des Videos			

HAUPTMENÜ

Die Konfiguration des DVR erfolgt über das grafische Benutzer Interface. In Verbindung mit einer USB-Maus ist die Konfiguration genau so einfach wie auf einem PC. Betätigen Sie die Menütaste und wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Benutzer.

a d m i	n											
A	В	с	D	E	F	G	Н	1	J	к	L	М
N	0	Р	Q	R	S	т	U	v	W	X	Y	Z
а	b	С	d	8	f	g	h	i	j	k	1	m
п	o	р	q	г	s	t	u	۷	w	x	у	7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	0
#		-	,	н	+	=	•					
-						. 1. 1				-	-	



Es existieren 2 voreingestellte Benutzernamen.

Nun erscheint die Passwortabfrage.

In der Werkseinstellung gilt admin 1234 user 4321 Hinweis

Als Administrator stehen Ihnen alle Menüpunkte zur Verfügung, während dem Benutzer nur eingeschränkte Rechte zugebilligt werden.

Betätigen Sie nach Eingabe des Passwortes über die Kanaltasten an der Vorderseite die Taste "ENTER". Es öffnet sich das Menü "System Einstellung".

Ändern Sie das Passwort, um einen Zugriff von nicht autorisierten Personen zu verhindern. Schauen Sie hierzu unter "System Einstellung" im Menü "User Management", um ein Passwort Ihrer Wahl zu einzugeben.



SYSTEM

In diesem Menü werden alle das System/Gerät betreffenden Einstellungen getätigt:

60	System Einstellung	
早		
E	System/Version Info	
	Sprache	Deutsch
	Datum / Zeit	
	Einheit Name	DVR
F	Zeigen Gerätenamen	Nein
0	Benutzerverwaltung	
	Netzwerkeinstellung	
E.	RS485 Einstellung	
2	Audioausgang / Tastenpiepton	

Version

3								-	-				 100	Card I	~	n le		-	-	-		1		-	-							
早		-	1	1	1	đ		8	y	•		eı					5		0	n			n	1	0							
-	Mo	d d	e	1	1		N	a	m	e														L	0	8	E	8	-	1	6	e
	VI	d	e	0	s	у	5	t	e	m																					P	ę.
	Ha	г	d	W	a	r	8																			2	3		0	4		0
	Sc) f	t	W	a	r	e							1	0	0	6	3		0	2	7	у		0	6	3	9	•	6	2	5
	MA	C		A	d	r	e	5	5	e		1					0	0	•	D	0		8	9	-	0	7	:	E	с		8
â	Sc) f	t	w	a	r	e		A	k	t		ü l)	e	r		l	0	k	a	1	e	5		L	a	u	f	w	e	1
Ę.																																
몲																																

Hier erscheint die aktuelle Modellbezeichnung.
Hier entnehmen Sie, ob es sich um ein PAL oder NTSC System handelt.
Hier erscheint die aktuelle Hardwareversion.
Hier erscheint die aktuelle Softwareversion.
Hier erscheint die MAC Adresse des Systems. Die MAC Adresse ist eine
einzigartige Adresse, welche einem Gerät mit Netzwerkschnittstelle vom
Hersteller aus vergeben wird.
Softwareupdates erfolgen über externe Datenträger, die an die USB-
Schnittstelle angeschlossen werden (siehe Kapitel "Anschliessen
weiterer Elemente").

Sprache

Im Menü "Sprache" erfolgt die Sprachauswahl für die Menüsprache.

Wählen Sie über die Richtungstasten "Auf" und "Ab" das Menü "Sprache" aus und bestätigen Sie mit "Enter". Die Sprachauswahl blinkt. Wählen Sie jetzt über die Richtungstasten "Auf" und "Ab" die gewünschte Sprache und bestätigen Sie diese Auswahl mit der Taste "Enter".

Das Menü wird jetzt in der gewählten Sprache angezeigt.

Datum / Zeit

30	Datum/Zeit	
밒		
E	Datum 2011/06/	24
	Zeit AM09:09:	4 8
	Zeitzone A	U S
	Zeit-/Datumformat	Ar
堂	Datumanzeige Modus Y/M	111
A	Zeitanzeige Modus 12 U	h
	Zeit-/Datumordnung Datum zuer	s t
E.	Zeitumstellungseinrichtung	
品	NTP Einrichlung	

Im Datum/Zeit Menü können das Datum, die Zeit und andere OSD Parameter eingestellt werden. Die Administratorrechte sind notwendig, um das Untermenü aufzurufen. Wählen Sie im Hauptmenü "Systemeinstellung" und drücken ENTER. Wählen Sie das Menü "Datum/Zeit".

	ler Detum / Zeit Eingehe bezieht eich nur auf Neueufzeichnungen
	verändern.
	Eingabe und AUF / AB wird benutzt, um den Wert im Feld zu
	um in das vorherige / nächste Feld zu gelangen. ENTER bestätigt die
	Einstellungen vorzunehmen. LINKS/RECHTS Tasten werden benutzt,
Datum / Zeit einstellen	Wählen Sie <datum> bzw. <zeit> und drücken ENTER, um</zeit></datum>

 \mathbb{A}

Die Anderung der Datum / Zeit Eingabe bezieht sich nur auf Neuaufzeichnungen. Die Daten bereits aufgezeichneter Videos werden nicht geändert. Sollten Sie das Datum / Zeit ändern, empfehlen wir in jedem Fall eine Neuformatierung der Festplatte, um eine Korrumpierung der Daten zu vermeiden.

Zeit-/ Datumformat

Der Nutzer kann Datum / Zeit in einer oder zwei Reihen darstellen. Benutzen Sie die AUF / AB Tasten, um die Anzeige zu ändern. In der Voreinstellung werden Datum / Zeit im OSD in einer Zeile angezeigt.

Datumanzeige Modus	Diese Funktion ermöglicht dem Nutzer die Anzeigeart einzustellen.
	Drei Optionen stehen zur Wahl: <y d="" m="">, <m d="" y="">, oder <d m="" y="">.</d></m></y>
	"Y" steht für "Jahr", "M" für "Monat" und "D" für "Tag".
	Gehen Sie zu dieser Funktion und drücken Sie ENTER, die Option
	beginnt zu blinken. Benützen Sie die AUF / AB Tasten, um die
	Einstellung zu ändern. Die Voreinstellung ist <y d="" m="">.</y>
Zeitanzeige Modus	Die Zeitanzeige kann auf <12 Stunden> oder <24 Stunden> Format eingestellt werden. Benutzen Sie die AUF / AB Tasten, um die Einstellung zu ändern. Die Voreinstellung ist <24 Stunden>.
Zeit-/Datumordnung	Wählen Sie hier, in welcher Reihenfolge Zeit und Datum auf dem Bildschirm erscheinen sollen.

Zeitumstellungseinrichtung

Diese Funktion dient der Sommerzeiteinstellung. Wählen Sie "An", um die Funktion zu aktivieren oder "Aus", um diese zu deaktivieren.

Wenn die Funktion ausgeschaltet ist dann ist die DST Anfang / Ende und DST-Neigung grau unterlegt und ohne Funktion. DST bedeutet Daylight Saving Time (Sommerzeit).

Ist diese Funktion aktiv, wird die Datum/Zeit Anzeige beim Abspielen von Videos bzw. in der Eventliste angezeigt. "S" bedeutet Sommer- und "W" Winterzeit.

DST Anfang / Ende	Mit dieser Funktion stellen Sie die Dauer der Sommerzeit ein.
	Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Cursor in das nächste
	bzw. vorherige Feld zu stellen, die Auf- / Ab- Tasten, um die
	Einstellung zu ändern.
DST Neigung	Die Funktion erlaubt die Eingabe in Minuten, um wieviel die
	Sommerzeit früher beginnt.
	Die Optionen sind: <30>, <60>, <90> und <120> Minuten.

EINHEIT NAME

Im Menü "Einheit Name" erfolgt die Vergabe einer Bezeichnung für den Rekorder.

Wählen Sie über die Richtungstasten "Auf" und "Ab" das Menü "Einheit Name" aus und bestätigen Sie mit "Enter".

Wählen Sie jetzt über die Richtungstasten "Auf" und "Ab" die gewünschten Buchstaben und

Zeichen. Die Eingabe kann bis zu 11 Zeichen lang sein. Bestätigen Sie die Eingabe mit "OK". Mit den Pfeilen wandern Sie innerhalb der Eingabe.

Mit betätigen der Rücktaste löschen Sie einzelne Zeichen jeweils vor dem blinkenden Zeichen.

BENUTZERVERWALTUNG

In diesem Menü erfolgt die Verwaltung der Rechte und Passworte. Die Verwaltung ist nur dem Administrator gestattet. Wählen Sie über die Richtungstasten "Auf" und "Ab" das Menü und bestätigen Sie mit "Enter".

2			Ĩ			í			8	8	n	u	E	2	8	r	v	e	a.	w	а	1 t	u	n	9					
早																			i.							7-				
	P	a	s	s	W	0	r	t	s	C	h	U	ł	Z				-			_	-			-					A
	A	с	С	0	u	n	t	e	i	n	5	t	6	1	1	u	п	g	e	n										
	в	e	f	u	g	n	i	5	s	e		e	i	n	5	t	e	1	1	e	n									
2	S	t	a	n	d	a	r	d	6	i	п	s	t	8	1	1	u	n	g	e	n	z	U	r	ü	c I	4 5	e	N	e i i
A																														
Ę																														
몲																														

Passwortschutz

Wenn der Menüpunkt "Passwort einschalten" auf "An" steht, ist eine Passworteingabe zwingend, um in das Menü des DVR zu gelangen.

Wenn der Menüpunkt "Passwort einschalten" auf "Aus" steht, ist keine Passworteingabe notwendig, um in das Menü des DVR zu gelangen.

Accounteinstellungen

		Accoun	t	e	1	n	s I	e	1	1	u r	g	8	n			-3				
	Accou	in t			1	D			P	A	s		в	e	f	u	g	n	1	5	10
a d m i	n			-	4	•		B	e	a	r				L	6	۷	e	I		8
user			в	e	a	r		в	e	a	r				L	e	۷	8	1		4
user	2		в	e	a	r		В	e	a	r	D	6	a	1	i	٧	i	e	r	8
user	3		B	8	a	r		в	e	a	r	D	6	a	1	i	۷	i	8	r	8
user	4		в	e	a	г		в	8	a	r	D	e	a	1	i	¥	1	8	r	6
user	5		В	e	a	r		в	6	a	г	D	e	a	1	i	v	i	8	г	6
user	6		B	8	a	г		в	e	a	r	D	e	a	t	i	۷	i	e	r	8
user	7		в	e	a	r		8	e	a	r	D	e	a	t	1	v	i	e	r	e

Benutzenamen ändern (Account)

Rufen Sie in der Zeile des entsprechenden Benutzers mit den Pfeiltasten die Spalte "ID" auf, um einen gewünschten Benutzernamen über die erscheinende Oberfläche einzugeben. Bis zu 14 Zeichen können für einen Benutzernamen vergeben werden.

Passwort ändern

Rufen Sie in der Zeile des entsprechenden Benutzers mit den Pfeiltasten die Spalte "PAS" auf, um das Passwort zu ändern. Bestätigen Sie mit "Enter" und geben Sie eine gewünschte Zahlenkombination über die Kanaltasten ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit "Enter" und wiederholen Sie die Eingabe.

Befugnisse

Hier geben Sie ein, welches Benutzerlevel dem Benutzer eingeräumt wird. Die entsprechenden Profile werden im Menü "Benutzerrechte / Authority Setup" eingerichtet. Mit der Eintragung "Deaktiviert" wird ein Benutzer deaktiviert. Bestätigen Sie die Eingaben mit "Confirm" oder brechen Sie die Eingabe mit "Cancel" ab.

Der Benutzername "admin" und die Benutzerrechte des Administrators sind nicht veränderbar.



Befugnisse einstellen

Hier werden die Zugriffsrechte geregelt. Alle aufgelisteten Bedienfunktionen und Menüpunkte können über verschiedene Levelangaben freigeschaltet bzw. gesperrt werden.

Die entsprechende Levelangabe in einem Benutzerprofil (Menü "Benutzer anlegen") erlaubt den Zugriff auf alle mit der gleichen Levelangabe freigeschalteten Bedienfunktionen und Menüpunkte.

									8	e	f	u	9	n	1	5	s	8	-	e	1	n	s	1	e	1	e	n						
F	1	R	S	т		P	A	G	E																									
F	u	n	k	t	i	0																				в	e	f	u	g	n	i	5	-
A	b	5	p	i	e	1	e	n	1	S	u	c	h	e	n								8								d.	1	-	i
С	0	¥	6	r	t		С	a	m	8	г	a																L	e	۷	e	1		*
D	0	m	8		S	t	e	u	e	r	u	n	g													e	а	1	i	٧	i	e	r	
D	I	g	i	t	a	1	e		W	a	r	n	u	n	g											6	a	t	i	۷	i	8	r	5
с	a	1	1	k	0	n	t	r	0	1	1	e														e	a	1	i	¥	i	8	г	ŧ
D	a	t	e	n		e	x	p	0	r	t	i	e	r	e	n										e	a	1	I	٧	I	e	r	5
M	e	n	u	e	z	u	g	r	i	f	f																	L	e	۷	e	1		- M
	S	у	s	t	e	m	e	i	n	5	t	e	1	1	u	n	g	8	n									L	e	۷	e	1		8
M	0	n	i	t	0	r	ę	1	n	\$	t	6	I	1	u	n	g	6	n									L	e	٧	8	1		*
	С	a	m	e	Г	a	e	i	n	\$	t	e	1	1	u	n	g	e	n									L	e	٧	e	1		8

Netzwerkeinstellung

Der Benutzer kann in diesem Menü die Einstellungen zur Einbindung des Gerätes in das LAN vornehmen.

Die Administratorrechte sind notwendig, um das Untermenü aufzurufen. Im OSD Hauptmenü wählen Sie "Systemeinstellung" und drücken ENTER. Nun wählen Sie "Netzwerkeinstellung", um das Menü aufzurufen.



LAN Einstellung

3	LAN Einstellung
早	
	DHCP An
	IP 192.168. 0. 98
	Netmaske 255.255.255.0
	Galeway 192.168. 0.254
F	DNS 194.25.0.60
0	Verbindung beim starten Ja
٩,	Netzwerk neustart Nein
몲	

DHCP	 DHCP bedeutet "Dynamic Host Configuration Protocol". Durch DHCP ist die vollautomatische Einbindung eines neuen Teilnehmers in ein bestehendes Netzwerk ohne weitere Konfiguration möglich. Bei einem Teilnehmer muss im Normalfall lediglich der autom. Bezug der IP-Adresse eingestellt sein (DHCP AN). Der Teilnehmer erhält dann vom Router, wenn dieser die Funktion unterstützt, automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.
IP Addresse, Netmaske, Gateway, DNS,	Wenn die Funktion "DHCP" abgeschaltet ist (DHCP AUS), müssen diese Daten manuell eingetragen werden. Die Daten müssen Sie gegebenenfalls beim Netzwerkadministrator erfragen.
Verbindung beim Starten	 Ja Netzwerkeinstellungen sind nach einem Neustart des Gerätes aktiv. Eine Verbindung über das Netzwerk kann sofort hergestellt werden. NeinNetzwerkeinstellungen sind nach einem Neustart des Gerätes nicht aktiv. Eine Verbindung über das Netzwerk kann nicht hergestellt werden.
Netzwerk Neustart	 Ja Der DVR startet die Netzwerkeinstellungen neu. Wenn der automatische Bezug einer IP Adresse eingeschaltet ist (DHCP - AN), wird eine neue IP Adresse zugewiesen und neue Einstellungen übernommen. NeinEs erfolgt kein Neustart der Netzwerkeinstellungen.

Auslöseport

Der Auslöseport ist der Port, über den der DVR im LAN bzw. WAN mit dem Browser (Internet Explorer) erreichbar ist. In der Werkseinstellung ist hier der Port 80 eingetragen. Port 80 ist der Standardport für den Zugriff über Internet Explorer auf den Webserver.

Ist Port 80 als Auslöseport eingetragen, reicht es, die IP Adresse in die Adresszeile des Internet Explorers einzutragen

Ist Port 1024 als Auslöseport eingetragen, muss neben der IP Adresse, durch einen Doppelpunkt getrennt, der Port in die Adresszeile des Internet Explorers eingetragen werden.



SMTP Einstellung

and	SMTP Einstellung	
P		-
Đ	E-Mail via SMTP	A u s
	SMTP Server	
	SMTP Port	2 5
	SMTP Konlo	
	SMTP Passwort	
â	Use SSL Connection	Aus
R.	the second s	
_	And the second se	
A	and the second	

RS 485 Einstellung

al a		RS485 Einstellung	
밅			
	Rekorder	I D	2 2 4
-	Baudrate		9600
	Bits		8
	Stop		1
1	Parität		None

- Rekorder ID Geben Sie hier die Adresse des Rekorders ein, unter welcher der DVR im RS485 Netz erreichbar ist. Beachten Sie bitte den Hinweis auf der folgenden Seite! Baudrate Geben Sie hier die Schnittstellendaten der RS485 Schnittstelle
- ein. Bedenken Sie, dass die Daten mit denen der anderen
- Bits, Stop
- Parität Teilnehmer identisch sein müssen.

Tastaturfunktionen in Verbindung mit DVR, 15004 und 15016

SC1000M	DVR	Bedienpult	Funktion						
14381/14375	Tastenfunktionen	Display	Funktion						
TELE	Mode <	MODEL	Umschaltung Multibilddarstellung						
WIDE	Mode >	MODE	Umschaltung Multibilddarstellung						
LEFT	<	LEFT	Links						
RIGHT	>	RIGHT	Rechts						
UP	٨	UP	Auf						
DOWN	v	DOWN	Ab						
ENTER	Enter	ENTER	Eingabe / Bestätigung						
CLEAR	ESC	ESC	Menü/ Funktion verlassen						
AUTOPAN	Menu	MENU	Menü						
SET	Set	SET	Einstellen / Setzen						
MON	List	LIST	Liste						
N+*	Sequence	SEQN	Automatische Bildumschaltung						
HOLD	Freeze/Pause	FREEZE	Standbild						
ON	Play	PLAY	Wiedergabe						
GRP	Fast Rewind	FASTRW	Schneller Rücklauf						
OFF	Fast Forward	FASTFD	Schneller Vorlauf						
CLOSE	Goto	GOTO	Gehe zu / Bildsuche						
N+ENTER	CHANNEL	N	Kanalumschaltung						
DVR	(1) DVR anwählen (2) Kamera über OFFSET steuern	(1) DVR_ID (2) PTZ	(1) Verbindung zum DVR aufbauen(2) gewählte Kamera direkt steuern						



Wählen Sie in Verbindung mit diesen DVR im Bedienpult das Protokoll –DSCP-.

Die Eigenadresse 224 des DVR entspricht der Adresse 1 bei der Anwahl mit dem Bedienpult, die Eigenadresse 225 des DVR entspricht der Adresse 2...

Audioausgang / Tastenpiepton

Audioausgang	Hier aktiv	vieren bzw	v. deaktivieren Sie den Audioausgang.				
	Aus		Es erfolgt keine Audioausgabe.				
	Immer L	ive	Audioausgang im Livebetrieb aktiv.				
	Live/Wie	edergabe	Audioausgang sowohl Livebetrieb				
			als auch bei Wiedergabe aktiv.				
Tastenpiepton	An	Hier schalten Sie den Tastenpiepton ein.					
	Aus	Hier scha	alten Sie den Tastenpiepton aus.				

Monitoreinstellung



Zeige Kamerabezeichnung	Ja Es erfolgt die Einblendung der eingegebenen
	Kamerabezeichnung.
	Nein Es erfolgt keine Einblendung der eingegebenen
	Kamerabezeichnung.
OSD Transparency	Hier stellen Sie ein, zu wie viel Prozent das Kamerabild im
	Hintergrund erkennbar sein soll, während das Menü geöffnet ist.
VGA Auflösung	Wenn der VGA-Ausgang des DVR genutzt wird, können Sie hier aus
	verschiedenen Auflösungen wählen, die das Gerät zur Auswahl stellt.
	Zusätzlich kann der HDMI-Ausgang freigeschaltet werden.
Testbalkeneinblendung	Betätigen Sie die "Enter"-Taste, erfolgt die Anzeige des
	Farbbalken-Testbildes. Betätigen Sie ein weiteres mal die
	"Enter"-Taste, erscheint wieder das Menü.

Kamera

S	Analoge Kamera	
	Analoge Kamera wählen	Ka 2
1	PTZprotokoli	Kein
	PTZ ID	0
	Kamerabezeichnung	С Н 2
	Versteckt	Nein
A	Helligkeit	0
	Kontrast	- 2 8
-2	Farbsättigung	0
몲	Farbton (nur NTSC)	- 1 2 8

Analoge Kamera wähl	en	Wählen Sie hier den Kameraeingang, den Sie konfigurieren wollen.
PTZprotokoll		Wählen Sie hier das Protokoll, mit dem die Kamera angesteuert
		werden soll (Protokolleinstellung in Kamera und Rekorder müssen
		identisch sein).
PTZ ID		Geben Sie hier die Adresse der Kamera ein. Wenn diese Adresse mit
		der in der Kamera identisch ist, die an diesen Kameraeingang
		angeschlossen ist, wird bei Anwahl der Kamera gleichzeitig die
		Verbindung über den RS-485 Bus hergestellt und die Bedienung kann
		erfolgen.
Kamerabezeichnung		Über die Pfeiltasten und die Enter-Taste können Sie bei Aktivierung
		dieses Menüs über die erscheinende Tastatur Bezeichnungen für jeden
		Kameraeingang vergeben. Für jede Bezeichnung stehen bis zu 11
		Zeichen zur Verfügung.
Versteckt	Ja	Das Kamerabild ist auf dem Bildschirm nicht sichtbar, wird jedoch
		aufgezeichnet.
	Nei	nDas Kamerabild ist auf dem Bildschirm sichtbar und wird
		aufgezeichnet.
		Diesen Menüpunkt kann nur der Administrator bedienen. Wenn eine
		versteckt aufgezeichnete Kamera wiedergegeben wird, muß dieser
		Menüpunkt auf "Nein" umgestellt werden, damit die Bilder sichtbar
		sind.

Helligkeit	Stellen Sie hier die gewünschte Helligkeit des Kamerabildes ein. Sie sehen das Ergebnis direkt, da das entsprechende Bild des Kameraeingangs im Hintergrund sichtbar ist.
Kontrast	Stellen Sie hier den gewünschten Kontrast des Kamerabildes ein. Sie sehen das Ergebnis direkt, da das entsprechende Bild des Kameraeingangs im Hintergrund sichtbar ist.
Farbsättigung	Stellen Sie hier die gewünschte Farbintensität ein.
Farbton (nur NTSC)	Hier lassen sich (bei NTSC Betrieb) auftretende Farbfehler korrigieren.
Aufnahmeeinstellung

Im Menü "Aufnahmeeinstellung" werden alle Parameter, die Aufzeichnungen betreffen, eingestellt.

Um in dieses Menü zu gelangen, müssen Sie als Administrator angemeldet sein.



Aufnahmemodus einstellen

	Aufnahmemodus ein	istellen
-	Aufnahmeauflösung	7 2 0 * 5 7 6
	Aufnahmeformat	H 2 6 4
	Max Rek. PPS	100
9	CBR/VBR	СВР
A		
R.		
몲		
A		

Aufnahmeauflösung	Wählen Sie hier die Auflösung, mit der die Bilder aufgezeichnet
	werden sollen aus. Bedenken Sie bitte, das die Höhe der Auflösung
	Einfluß auf die Menge der maximal aufzuzeichnenden Bilder pro
	Sekunde (PPS) hat.
Aufnahmeformat	Wählen Sie hier das Aufzeichnungsformat aus. Es stehen die
	Aufzeichnungsformate H264 und MJPG zur Verfügung.
Max Rec. PPS	Wählen Sie hier, unter den zur Auswahl stehenden
	Aufnahmebildraten die gewünschte max. Bildrate aus.

Zeitplaneinstellungen

3	1			Ï			2	e	1	1	p	1	a	n		E	1	n	s	l e	1	i	н.	n	g	e n	10			i			1211
早																													100				100
	Т	a	g	5	t	a	r	t	Z	e	i	ŧ	-			-		-		-	-					A	N	1 (1	6		0	0
	τ	a	g	e	n	d	z	e	i	t																P	N	1 ()	6	•	0	0
	N	a	с	h	t	5	t	a	r	t	z	e	i	t												P	N	1 ()	6	•	0	0
	Ν	a	c	h	t	e	n	d	z	6	1	t														A	N	1 ()	6	:	0	0
E	W	0	c	h	e	n	e	n	d	e		Z	e	1	t	р	1	a	n													A.	n
A	W	0	C	h	e	n	e	n	d	ę		S	t	a	r	t								F	r	٩	N	1 ()	6	÷	0	0
	W	0	c	h	ę	n	e	n	d	e		E	n	d	e									M	0	A	N	1 ()	6	••	0	0
E.	-																																
品	iler L																																18 8 12
																																	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tagstartzeit	Hier stellen Sie den Zeitpunkt des Aufnahmestarts am Tage ein.					
Tagendzeit	Hier stellen Sie den Zeitpunkt des Aufnahmeendes am Tage ein.					
Nachtstartzeit	Hier stellen Sie den Zeitpunkt des Aufnahmestarts in der Nacht ein.					
Nachtendzeit	Hier stellen Sie den Zeitpunkt des Aufnahmeendes in der Nacht ein.					
Wochenende Zeitplan	Wenn am Wochenende ein anderer Zeitplan gelten soll als an					
	anderen Wochentagen, können Sie hier einen Zeitplan für das					
	Wochenende konfigurieren.					
Aus Ist "Aus" eingetragen, gilt der Zeitplan wie an anderen Wochentagen						
An	Ist hier "An" eingetragen, gilt die Eintragung, die Sie unter					
	"Wochenende Start" und "Wochenende Ende" eingetragen haben.					
Wochenende Start	Hier stellen Sie den Zeitpunkt des Aufnahmestarts der					
	Wochenendaufzeichnung ein.					
Wochenende Ende	Hier stellen Sie den Zeitpunkt des Aufnahmeendes der					
	Wochenendaufzeichnung ein.					

Preset Konfig.

Der Menüpunkt "Preset Konfig" dient dazu, aus verschiedenen, vorab eingestellten Aufzeichnungsqualitäten zu wählen.

Einige Voreinstellungen gelten grundsätzlich für alle Videoeingänge und erlauben deshalb keine Einstellungen im Menü "Kamerakonfiguration". Der Menüpunkt ist dann schwarz unterlegt und nicht anwählbar.

Entsprechendes gilt auch für den Menüpunkt "ezRekord Einstellungen". Dieses Menü ist nur dann aktiv, wenn in der Zeile "Preset Konfig." die Voreinstellung "ezRekord" gewählt wird. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Beste Qualität	Das Gerät zeichnet Bilder aller angeschlossenen Kameras stets in
	bester Qualität auf.
Standard	Das Gerät zeichnet Bilder aller angeschlossenen Kameras stets
	in Standardqualität auf.
Erweiterte Aufn	Das Gerät zeichnet Bilder aller Kameras in geringer Qualität auf.
	Dadurch sind Aufzeichnungen von besonders langer Dauer möglich.
Nur Ereignis	Das Gerät zeichnet Bilder aller angeschlossenen Kameras nur im
	Alarmfall auf. In diesem Fall muss eine entsprechende Konfiguration
	im Menü "Ereigniseinstellung" vorgenommen werden.
ezRekord	Das Gerät zeichnet Bilder aller angeschlossenen Kameras, nur wie
	im Menü "ezRecord" konfiguriert, auf.
512 KbpsDSL	Unabhängig von der Auflösung werden Bilder mit einer Größe von
	4 Kb/Pic aufgezeichnet.
256 KbpsDSL	Unabhängig von der Auflösung werden Bilder mit einer Größe von
	3 Kb/Pic aufgezeichnet.
128 KbpsDSL	Unabhängig von der Auflösung werden Bilder mit einer Größe von
	2 Kb/Pic aufgezeichnet.
Aus	Es ist keine Voreinstellung aktiv. Alle Einstellungen müssen manuell
	über das Menü "Kamerakonfiguration" vorgenommen werden.

PAL	720x480@25PPS	720x288@50PPS	360x288@100PPS
Beste	20 KB/Pic	10 KB/Pic	5 KB/Pic
Standard	12 KB/Pic	6 KB/Pic	3 KB/Pic
Erweiterte	4KB/Pic	2KB/Pic	1KB/Pic
512 Kbps DSL		4 KB/Pic	
256Kbps DSL		3 KB/Pic	
128Kbps DSL		2 KB/Pic	

ezRekord Einstellungen

	몲	e,	A					1	P	2
	Design of	D	D	A	W	N	т	W		
		U	u	u	0	a	a	i		
		r	r	f	с	с	g	e		
		c	С	n	h	h	e	v		ï
		h	h	a	e	t	5	i		
		5	s	h	n	a	a	e		1
		C	с	m	e	u	u	1	6	-
		h	h	e	n	f	f		7	-
		n	п	1	d	n	n	T	TR	
		i	i	n	a	a	a	a	e	
		t	1	f	u	h	h	g	K	
		t	t	0	f	m	m	e	0	-
		1	1		n	e	ę	i	•	-
		i	1		a			Z		
		C	С		h			U		
		h	h		m			m	E	-
		6	8		e					-
								A	H	-
		n	n					U	5	-
		0	o					f		-
		L	r					n	6	-
		m	m					e		
		a	a					hı		
		1	1					n		
		e	e						1 1	
		Q	P						6	
		u	P							
		a	S					2		
		1						0		
		В	6					T		
		8						a		
		5	2		J	J	J	g		
1.53 1.20	1010	1	5		8	3	a	e		

Dieses Menü erlaubt eine einfache Konfiguration der Aufnahmeeinstellung. Je nachdem, welche Bedingungen gefordert sind, berechnet der DVR die fehlenden Daten anhand der zur Verfügung stehenden Festplattenkapazität.

Dieses Menü ist dann aktiv, wenn im Menü "Preset Konfig" die Voreinstellung "ezRekord" eingestellt ist.

Wieviel Tage zum Aufn.	Wä	hlen Sie dieses Menü und geben Sie die gewünschte Anzahl
	an ⁻	lagen ein, deren Aufzeichnungen zur Verfügung stehen
	soll	en. In der Zeile "Durchschnittliche normale PPS" berechnet
	der	DVR nun automatisch die Anzahl an möglichen
	aufz	zuzeichnenden Bildern pro Sek.
Tagesaufnahme	Ja	Das Gerät zeichnet Bilder am Tage auf, wie im
		"Zeitplanmenü" konfiguriert.
	Nei	n Es erfolgt keine Aufzeichnung zu dem im Zeitplan
		angegebenen Zeitrahmen.
Nachtaufnahme	Ja	Das Gerät zeichnet Bilder in der Nacht auf, wie im
		"Zeitplanmenü" konfiguriert.
	Nei	n Es erfolgt keine Aufzeichnung zu dem im Zeitplan
		angegebenen Zeitrahmen.
Wochenendaufnahme	Ja	Das Gerät zeichnet Bilder am Wochenende auf,
		wie im "Zeitplanmenü" konfiguriert.
	Nei	n Es erfolgt keine Aufzeichnung zu dem im Zeitplan
		angegebenen Zeitrahmen.

Durchschn. normale PPS	In diesem Menüpunkt können Sie aus einer Reihe von
	Angaben die gewünschte aufzuzeichnende Bildanzahl
	(PPS) auswählen. Beachten Sie bitte, das sich aus einer
	Änderung in diesem Menüpunkt eine Veränderung im
	Menüpunkt "Wieviel Tage zum Aufnehm." ergeben kann.
Durchschn. normale Qual.	In diesem Menüpunkt können Sie aus einer Reihe von Angaben
	die gewünschte aufzuzeichnende Bildqualität auswählen.
	Beachten Sie bitte, das sich aus einer Änderung in diesem
	Menüpunkt eine Veränderung im Menüpunkt "Wieviel Tage zum
	Aufnehm." ergeben kann.

Beachten Sie bitte, das, sobald in diesem Menü Änderungen vorgenommen werden, eine neue Berechnung der Parameter erfolgt, sofern sich Neuerungen ergeben.

Hinweis

Kamerakonfiguration

	몲	R 2	A	E					口	S
		E	E	E	N	N		к		
		1	Г	r	0	0		a		
		e	e	e	r	r		m	i di	
			1	i	m	m		e		Ĩ
		g	g	9	a	a		r	ġ	
		n	e	n	1	1		a	16	
			n	1	e					
		5	I	5		B		W		
		100	s		G	P		ä		ĸ
		100	g	M	r	s		h		a
			r	a	ō			L		m
		8	Ö	x	ß	(e		P
		e	B		M	6		n		r
		1	e		i		т			a
		d	5	2	t	2	a			k
		8	t	5	t	5	g			'n
		-								n
										f
										i n
		B					N			1
		e	B		M	6	a			T.
			e		i		¢			a
		d	5	2	t	2	h			ŧ
		8	t	5	t	5	t			1
										o 1
							N			1
							10			
		8	-				•			
		e	в		M	6	e			
			e		I		n	к		
		d	5	2	t	2	d	a		
1 () () () () () () () () () (C.W. W. C.	e	t	-	t	2	8	2		5.000

Kamera wählen	Wählen	Sie hier, für welchen Videoeingang die Einstellungen gelten.				
Normal BPS	Hier stel	len Sie die Bildanzahl ein, mit der zur entsprechenden				
	Zeit (Tag	, Nacht oder Wochenende) aufgezeichnet werden soll.				
	Die ents	prechenden Start- und Endzeiten ergeben sich aus den				
	Einstellu	ngen im Menü "Zeitplan".				
Normale Größe	Hier stel	len Sie die durchschnittliche Datenmenge jedes				
	aufzuzei	chnenden Bildes ein.				
	Zur Verf	ügung stehen die Größen niedrig, normal, mittel, hoch und				
	sehr hoc	h. Beachten Sie bitte, dass die Bildqualität der				
	aufgezei	chneten Bilder umso besser ist, je höher die Datenmenge ist.				
Ereignis Max	Hier stel	len Sie ein, mit wie vielen Bildern/Sekunde (BPS) die				
	Aufzeich	nung von Ereignissen erfolgen soll.				
Ereignisgröße	Hier stel	len Sie die durchschnittliche Datenmenge jedes				
	aufzuzei	chnenden Bildes ein.				
	Zur Verf	ügung stehen die Größen niedrig, normal, mittel, hoch und				
	sehr hoc	ch. Beachten Sie bitte, dass die Bildqualität der				
	aufgezei	ichneten Bilder umso besser ist, je höher die Datenmenge ist.				
Ereignis	Hier wäh	nlen Sie, welcher Alarmtyp aufgezeichnet werden soll.				
Ke	in	Es soll keine Aufzeichnung bei Alarmauslösung stattfinden				
Al	arm	Es soll eine Aufzeichnung nur bei Alarmauslösung durch				
		die externen Alarmkontakte stattfinden				
Be	wegung	Es soll eine Aufzeichnung nur bei				
		Bewegungsalarmauslösung stattfinden				
Be	ide	Es soll eine Aufzeichnung sowohl bei				
		Bewegungsalarmauslösung als auch bei Alarmauslösung				
		durch die externen Alarmkontakte stattfinden				

Data Lifetime Setup

2		Data L	ifetime Setup	
E H	Data Lif	etime	Mode	General
	Datenleb Data Lif	enszei ettme	t By Day	OTage
9	Data Lif	etime	By Channel	
â				
影晶				

HDD überschreiben

An	Die ältesten Daten werden, sobald die Festplatte voll ist, mit neuen
	Bilddaten überschrieben.

AusDer Rekorder stoppt alle Aufzeichnungen, sobald die Festplatte voll ist. Es
müssen dann erst Aufzeichnungen gelöscht werden, bevor weitere
Bilddaten gespeichert werden können.

Audioaufnahme

An	Die Audioaufzeichnung ist aktiv.
	Sowohl im Live- als auch im Wiedergabemodus erfolgt im Vollbildmodus
	(Einzelbilddarstellung) die Wiedergabe über den Audioausgang.
	Im Livemodus erfolgt die Audioausgabe auch über den Callmonitor
	Ausgang.
Aus	Es erfolgt keine Audioaufzeichnung.

Datenbereinigung

Sie können Videos im Menü "Datenbereinigung" löschen. Wählen Sie "Aufnahmeeinstellung" im Hauptmenü. Im Menü "Aufnahmeeinstellung" stellen Sie den Cursor auf "Datenbereinigung" und drücken Sie ENTER. Das Menü "Datenbereinigung" wird angezeigt.

Normale Daten bereinigen	Wählen Sie diese Funktion, um alle aufgezeichneten Videos aus der Datenbank zu löschen.
Ereignis Daten bereinigen	Wählen Sie diese Funktion, um alle Ereignisvideos aus der Datenbank zu löschen.
Alte Ereignisdaten	Wählen Sie diese Funktion, um Ereignisvideos zu löschen, welche vor einem bestimmten Datum aufgezeichnet wurden.
Bereinigen starten	Nachdem Sie die zu löschenden Daten bestimmt haben, wählen Sie den Menüpunkt "Bereinigen starten" und betätigen Sie die Taste "ENTER". Wählen Sie nun mit der "Auf" bzw. "Ab"-Taste den Eintrag "Ja". Bestätigen Sie mit "ENTER", um den Löschvorgang zu starten.

Sequenz Einstellungen



Main Umschaltzeit

Im Menü "Main Umschaltzeit" tragen Sie das Intervall ein, mit dem die Umschaltung der Kameras in der Sequenz erfolgen soll.

Main Zeitplan



In diesem Menü geben Sie die Kameras ein, die in der Sequenz angezeigt werden sollen.

Die Reihenfolge und Anzahl der Kameras ist dabei frei wählbar.

Es kann keine Kamera mehrfach eingegeben werden. Nicht belegte Plätze in der Sequenz werden nicht berücksichtigt.

Die Sequenz wird über die Taste "SEQ" auf der Vorderseite des Gerätes gestartet.

Call Umschaltzeit

Im Menü "Call Umschaltzeit" tragen Sie das Intervall ein, mit dem die Umschaltung der Kameras in der Sequenz erfolgen soll.

Call Zeitplan

In diesem Menü geben Sie die Kameras ein, die in der Sequenz angezeigt werden sollen.

Die Reihenfolge und Anzahl der Kameras ist dabei frei wählbar.

Es kann keine Kamera mehrfach eingegeben werden. Nicht belegte Plätze in der Sequenz werden nicht berücksichtigt.

Betätigen Sie die Taste "CALL", um den Call-Ausgang zu aktivieren. Betätigen Sie jetzt die Taste "SEQ" auf der Vorderseite des Gerätes, um die Sequenz zu starten

Ereigniseinstellung

2	Ereigniseinstellung	
H	Interner Summer	A n
	Ereignis Icon	A n
	Email Notiz	Aus
	Email Anhänge	Aus
	Alarmnachrichten einrichtei	n
A	Ereignisvollbild	Keins
	Ereignisdauer	20Sekun
e,	Kanalkonfiguration	-
品		

Interner Summer	An Der	Summer ertönt bei Alarmauslösung.
	Aus Bei	Alarmauslösung ertönt kein Alarmton.
Ereignis Icon	An Bei	Alarmauslösung erscheint ein entsprechendes Symbol im Bild.
	Α	Alarm am Alarmeingangskontakt
	М	Bewegungsalarm
	L	Unterbrechung des Videosignals.
	Aus	s Es erscheint kein Symbol bei Alarmauslösung.
Email Notiz	Wird die:	ser Menüpunkt aktiviert, wird bei einem Ereignis eine Email mit der
	Betreffze	ile "DVR ALARM NOTIFICATION" versendet. In der Email sind
	dann die	genauen Daten der Alarmauslösung vermerkt.
Email Anhänge	Wenn Si	e diesen Menüpunkt aktivieren, wird je Email eine Sequenz
	mit einer	Größe von 1,3 MB als Dateianhang mitgesendet.
Alarmnachrichten	Dieser M	lenüpunkt ist nur in Verbindung mit dem zugriff über
einrichten	eine CM	S Software aktiv.
Ereignisvollbild	Wählen	Sie hier ob bzw. auf welchem der Monitorausgänge bei einem
	Ereignis	das dazugehörige Kamerabild als Vollbild erscheinen soll.
Ereignisdauer	Hier stel	en Sie die Dauer ein, die der Alarmausgangskontakt bzw. der
	Summer	aktiv ist, nachdem ein Alarm ausgelöst wurde. In der
	Werksei	nstellung ist diese Dauer auf 20 Sekunden eingestellt. Es besteht
	die Mögl	ichkeit, die Ereignisdauer zwischen 1 und 100 Sekunden
	einzuste	llen.

Kanalkonfiguration

	몲	e,	A	E.					1 1 1
			Alarmausgang	Alarmeingang	Überwachungseinstellungen	Bewegungserkennun	Videoausfallerkennung	Kanal Wählen	Kanalkonfiguration
			Keir	Aus		Aus	Aus	Kas	

Wählen Sie das Menü "Kanalkonfiguration" und drücken Sie die Taste "ENTER". In diesem Menü stellen Sie alle, die einzelnen Eingangskanäle betreffenden Parameter im Aufzeichnungsmodus ein.

Kanal wählen	Hier wählen Sie den Eingangskanal, dessen Parameter Sie
	konfigurieren wollen.
Videoausfallerkennung	Hier wählen Sie, ob eine Alarmierung bei Videoausfall erfolgen soll
	oder nicht.
Bewegungserkennung	Hier wählen Sie, ob die Bewegungserkennung aktiv ist oder nicht.

Überwachungseinstellungen



In diesem Menü wird auf das Videobild ein Gitternetz mit Feldern gelegt. Jetzt können Sie Flächen im Bild, in denen Bewegung detektiert werden soll aktivieren.

Beachten Sie bitte, dass die Flächen aktiv sind, welche Farbig hinterlegt sind.

Mit den Pfeiltasten wandern Sie zu den gewünschten Feldern. Mit der Taste "Enter" aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Felder.

Betätigen Sie die Taste "Mode", aktivieren Sie alle Felder, betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, sind alle Felder deaktiviert.

ì	-		-		-	-	_	 	_	-

Sensibilität	Hier wird die Einstellung der Empfindlichkeit der einzelnen Detektionsfelder vorgenommen.
	Sobald der eingestellte Schwellwert durch die Summe der Bewegung
	in den Detektionsfeldern erreicht ist, wird ein Bewegungsalarm ausgelöst.
Anschlagsdauer	Hier stellen Sie ein, in wie vielen der Detektionsfelder gleichzeitig eine Bewegung detektiert werden muß, damit ein Alarm ausgelöst wird.
Alarmeingang	
N/C	Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der Kontakt geöffnet wird.
	(Alarmkontakt ist im Normalzustand geschlossen – Normal Close)
N/O	Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der Kontakt geschlossen wird.
	(Alarmkontakt ist im Normalzustand geöffnet Normal Open)
Aus	Es erfolgt keine Alarmdetektion.
Alarmausgang	
An	Hier aktivieren Sie den Alarmausgang.
Aus	Hier schalten Sie den Alarmausgangskontakt ab.

Datenbankeinstellungen

45				
		Date	nbankeins	tellungen
早			and the second second	
E	Gesan	ntgröß	e	2763
	Freie	er Pla	1 2 2 3 1	5GB (periodisc
	Rest	l. Auf	nahme	unendli
	Inter	rne Fe	stplatte	
T	Repai	ir On	Power Los	s A
â				
ą,				
品				

Gesamtgröße	Hier wird die Gesamtgröße der zur Verfügung stehenden
	Festplattenkapazität angezeigt.
Freier Platz	Je nachdem, welche Einstellung Sie im Menü
	"Daueraufnahme" vorgenommen haben, erscheint hier der Eintrag
	wie viel Speicherplatz noch vorhanden ist (Daueraufnahme "Aus"),
	bzw. der Eintrag "periodisch" (Daueraufnahme "An"). In diesem Fall
	werden die ältesten Daten auf der Festplatte, sobald sie voll ist, mit
	neuen Bilddaten überschrieben

Interne Festplatte

L	a	u	f	W	e	r	k	s		N	a	m	e	Te	m p	-	AI	k t	i	v	Ak	t	i	(5 1
1	:	S	т	3	1	5	0	0	3	4	1	A	S		5 1	°C			J	a					
3	• •	s	т	3	1	5	0	0	3	4	1	A	S		54	°C			J	a		K	e	1	1

In diesem Menü werden die vorhandenen Festplatten angezeigt. Betätigen Sie nun die Taste "Enter", blinkt der Eintrag in der Spalte "Aktion". Dieser Eintrag lässt sich nun mit Hilfe der Pfeiltasten ändern. Bestätigen Sie die Änderung mit Enter, damit der Eintrag aktiv ist.

Aktiv Ja		Die Festplatte ist der Datenbank hinzugefügt.		
	Nein	Die Festplatte ist der Datenbank noch nicht hinzugefügt.		
Aktion		In dieser Spalte wählen Sie welche Aktion mit welchem Laufwerk ausgeführt werden soll.		
Format		Hier erfolgt die Formatierung der Festplatte.		
Entfernen		Wählen Sie den Eintrag "Entfernen", um ein Laufwerk nicht weiter mit Daten zu beschreiben. Es kann weiterhin im Gerät verbleiben, wird aber nicht in der Datenbank berücksichtigt.		
Hinzufügen		Um ein Laufwerk in die Datenbank aufzunehmen, wählen Sie den Eintrag "Hinzufügen".		
Keine		Es findet keine Aktion statt. Wenn die Festplatte der Datenbank hinzugefügt ist und aktiv ist (Aktiv – Ja), ist sie in die Konfiguration des DVR eingebunden und zeichnet entsprechend auf.		

Konfiguration



Fabrikdaten laden Ja	Sämtliche Menüeinstellungen werden auf die
	Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Nei	n Die Einstellungen bleiben bestehen.
Konfiguration importieren	Dieses Menü ermöglicht den Import von bestehenden
	Konfigurationsdateien, welche sich auf externen Laufwerken
	befinden.
	Stellen Sie zunächst sicher, das eine Verbindung zwischen dem
	DVR und dem externen Laufwerk besteht. Wählen Sie jetzt
	"Konfiguration Importieren" an.
	Wählen Sie aus der Liste mit Konfigurationsdateien die aus, die
	Sie importieren möchten und bestätigen Sie mit "Ja".

Wenn die Aufnahmeeinstellungen und/oder die Anzahl der IP-Kameras der importierten Konfigurationsdatei nicht mit den Einstellungen der vorhandenen Konfiguration übereinstimmen, erscheint die folgende Meldung:

> Warnung! Es erfolgt ein Neustart, wenn Aufnahmeeinstellungen und/oder die Anzahl der IP-Kameras differieren.

Hinweis

Entfernen Sie das externe Laufwerk nicht, bevor der Bootvorgang beendet ist.

Konfiguration exportieren

Der Administrator hat die Möglichkeit, Konfigurationsdateien über ein externes Laufwerk, wie zum Beispiel einen USB Stick, zu exportieren.

Stellen Sie zunächst sicher, das eine Verbindung zwischen dem DVR und dem externen Laufwerk besteht. Wählen Sie jetzt "Konfiguration exportieren" an.

	Export Config	
1.	Kopierziel	
2.	Konfigurationsname	
3.	Start Export	Nein

KopierzielWählen Sie in diesem Menü aus den aufgelisteten Laufwerken, auf
welchem die Konfigurationsdatei gespeichert werden soll. Beachten
Sie bitte, das Bereits vorhandene Dateeien bei gleicher Bezeichnung
ohne Warnung überschrieben werden.

Es ist nicht erlaubt, das eingebaute DVD Laufwerk als Kopierziel Hinweis anzugeben.

Konfigurationsname	In diesem Menü besteht die Möglichkeit, die Konfigurationsdatei		
	zu bezeichnen. Wählen Sie das Menü an und vergeben über die		
	erscheinende Tastatur eine bis zu 15 Zeichen lange		
	Bezeichnung.		
Start Export	NeinDer Vorgang wird abgebrochen.		
	Ja Der Export der Konfigurationsdatei beginnt.		

Unvorhersehbare Situationen können es nötig machen das Gerät neu zu konfigurieren. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, eine gesicherte Konfigurationsdatei zur Hand zu haben.

Hinweis

Video Export



Die Export-Funktion dient der Auslagerung von Bilddateien bis zu einer Länge von ca 30 Minuten je Datei auf Medien wie CD, DVD oder USB-Stick.

Wähle Laufwerk	Hier werden alle angeschlossenen Laufwerke angezeigt, auf welche Bilddateien ausgelagert werden können. Das kann sowohl ein USB-Stick sein, als auch ein eingebauter CD/DVD Brenner
	Beachten Sie bitte, ein USB Laufwerk vor dem Aufrufen dieses
	Menüs an das Gerät anzuschliessen.
Wähle Kanal	Markieren Sie hier die Kanäle, dessen Bilder ausgelagert werden sollen.
	Dies ist dann möglich, wenn unter "Datentyp" der Eintrag "Beide" bzw.
	"Normal" gewählt ist.
Von	Geben Sie hier ein, ab welchem Zeitpunkt eine Sequenz ausgelagert werden soll.
Zu	Geben Sie hier ein, bis zu welchem Zeitpunkt eine Sequenz
Wähle Ereignis	Wenn unter "Datentyp" der Eintrag "Beide" bzw. "Ereignis" gewählt ist, können Sie aus der erscheinenden Liste Aufzeichnungen auswählen, die aufgrund von Alarmauslösungen erfolgt sind, wie z. B. Bewegungsdetektion oder Kontaktalarm.
Datentyp	Wählen Sie hier, ob nur Sequenzen (Normal), nur Ereignisaufzeichnungen (Ereignis) oder beide Datentypen (Beide) parallel ausgelagert werden können.
Exportformat	Wählen Sie hier das Datenformat, in dem die Dateien ausgelagert werden sollen. Zur Verfügung stehen die datenformate .DRV und .AVI.
Digitale Signatur	Um Sicher zu stellen, das sich bei den Bilddaten nicht um Fälschungen handelt, können Sie hier die Bilder mit einer digitalen Signatur versehen, die eine Fälschung sofort erkennen lässt.
Start Export	Wählen Sie "Ja", um mit der Auslagerung der Dateien zu beginnen.

Herunterfahren



Abschalten	Wählen Sie diese Funktion; um das Gerät abzuschalten.		
	Unterbrechen Sie die Stromverbindung während des		
	Abschaltens nicht, bis Sie die Anzeige: "You can safely turn off		
	DVR now!" ("Es ist nun sicher, ihren DVR abzuschalten") sehen.		
Neustart	Wählen diese Funktion für einen Neustart. Der Farbstreifen und		
	die Systeminformationen werden am Monitor angezeigt, bis das		
	Gerät vollkommen hochgefahren ist.		

Zugriff über Netzwerk

Es ist möglich über das lokale Netzwerk oder über das Internet auf den DVR zuzugreifen. Der Zugriff erfolgt entweder über die Central Monitoring Software (siehe Extraanleitung) oder über den Internet Explorer. Mit der browserbasierten Software Applikation ist es möglich, Livebilder und aufgezeichnete Bilder zu betrachten und den DVR via LAN, WAN oder Internet zu konfigurieren. Sobald Sie eine Verbindung zu dem DVR über die Eingabe der IP-Adresse in die Adresszeile des Browsers herstellen, wird die benötigte Fernüberwachungssoftware, bzw das ActiveX-Steuerelement, automatisch vom DVR heruntergeladen. Konfigurieren Sie dazu den DVR über das Menü in den Netzwerkeinstellungen.

Folgende Anwendungen werden durch die Fernüberwachungssoftware unterstützt:

- Übertragung von Livebildern und aufgezeichneten Bildern
- Konfiguration des DVR
- Alarmmeldung vom DVR
- Bis zu drei Benutzer können gleichzeitig auf den DVR zugreifen. Ein Administrator und zwei Benutzer

Anforderungen an den Computer

Windows XP, Windows Vista, oder Windows 7 mit Internet Explorer (mind. Version 6).

Konfiguration der Einstellungen

Der PC, über den die Fernbedienung des Systems erfolgen soll, muß ActiveX Steuerelemente akzeptieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen, um die entsprechenden Einstellungen im Menü "Sicherheitseinstellungen" zu tätigen.

• Bevor Sie sich mit dem DVR verbinden, schauen Sie im Menü des DVR nach der IP Adresse des DVR. Die IP-Adresse finden Sie im Menü unter "System Einstellung", "Netzwerkeinstellung", "LAN Einstellung" in der Zeile "IP".

• Öffnen Sie den Internet Explorer.



Hinweis: Der Windows Internet Explorer unterstützt ActiveX Komponenten, welche zum Betrieb der Fernbedienungssoftware benötigt werden.

- Wählen Sie unter <Extras> das Menü <Internetoptionen> und klicken Sie auf <Sicherheit>.
- Wählen Sie hier <vertrauenswürdige Seiten> und klicken Sie auf <Sites>, um die IP des DVR der Liste hinzuzufügen.



Deaktivieren Sie das Feld "Für Sites dieser Zone ist eine Serverüberprüfung (https:) erforderlich". Geben Sie die IP-Adresse des Gerätes in der zeile "Diese Webseite zur Zone hinzufügen" und klicken Sie auf <Hinzufügen>.

Trusted sites	? 🛛
You can add and remove Web si in this zone will use the zone's se	ites from this zone. All Web sites acurity settings.
Add this Web site to the zone:	
http://192.168.7.184	Add
Web sites:	
http://192.168.8.167 http://192.168.8.161 http://192.168.8.174	<u>R</u> emove
Require server verification (https:) fo	r all sites in this zone
ſ	OK Cancel
L. L	

• Klicken Sie auf <OK>, um die Eintragungen in "vertrauenswürdige Seiten" zu bestätigen und schliessen Sie das Fenster.

• Wählen Sie in den Internetoptionen die Karteikarte "Sicherheit" und klicken Sie im Feld "Sicherheitsstufe dieser Zone" auf den Button "Stufe anpassen".

instellungen				
🔤 🔘 Dea	ktivieren			~
J ActiveX	-Steuerelemente ur	nd Plugins		
Acti	veX-Steuerelement	e austühren, o	die für Skriptin	g sicher si
0	Aktivieren			
0	Bestatigen Desktivisven			
Acti	iveX-Steverelement	e initialicieren i	und ausführer	, die nich
	Aktivieren (nicht sid	her)		ij die nich
ŏ	Bestätigen			
ŏ	Deaktivieren (empf	ohlen)		
Acti	iveX-Steuerelement	e und Plugins	ausführen	
•	Aktivieren			
0	Bestätigen			
0	Deaktivieren			
0	Vom Administrator	genehmigt		Channel 🗸
<		NICHT VARIAIGHC	eren licriver.	
*Wird nach e	inem Internet Explo	orer-Neustart v	virksam	
enutzerdefini	ierte Einstellungen :	zurücksetzen		
urücksetzen	Mittelhoch (Stand	ard)	V Zu	rücksetzen.
ur:				

- Setzen Sie unter <ActiveX Steuerelemente und Plug-ins> alle Punkte auf <Aktivieren>.
- Klicken Sie auf <OK>, um die Eingaben den Sicherheitseinstellungen hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf <OK>, um das Fenster Internetoptionen zu schliessen.

- Starten Sie den Internet Explorer.
- Geben Sie die Adresse des DVR in die Adresszeile des Internet Explorers ein.

• Bestätigen Sie jetzt die Benutzung von ActiveX Steuerelementen mit "Ja". Nachdem eine Verbindung zum Rekorder hergestellt ist, werden die entsprechenden Plug ins heruntergeladen und installiert.



Hinweis: Beachten Sie bitte, keine 0 als erste Ziffer eines Oktetts der IP Adresse einzugeben - z.B sollte die Adresse "192.068.080.006" als "192.68.80.6" eingegeben werden. Wird anstelle des Port 80 ein anderer Port als Trigger Port gewählt, z.B. Port 81, muß die IP Adresse folgendermaßen eingegeben werden: "192.68.80.6:81".

Intern	et Explorer 🛛 🔀
£	Do you want to allow software such as ActiveX controls and plug-ins to run?

• Nach der Installation erfolgt ein Versionscheck. Dieser kann bis zu 30 Sekunden in Anspruch nehmen.

• Ist die Software komplett heruntergeladen und installiert, erscheint folgendes Login-Fenster.

Þ	This secure Web Site (at 192.168.7.184) requires you to lo	g on.
	Please type the User Name and Password that you use for	DVR.
	User Name	
	Password	

Login / Logout

Es besteht die Möglichkeit, als Administrator oder Benutzer auf das Gerät zuzugreifen. Als Administrator können Sie die Konfiguration ohne Einschränkungen verändern. während Sie als Benutzer nur Zugriff auf die Bedienfunktionen der Software haben.

Ein Administrator und bis zu zwei Benutzer können zur selben Zeit auf denselben DVR zugreifen. Eine Anmeldung auf DVR-Seite als "Admin" hat Priorität vor einer Anmeldung vom Fernüberwachungs-PC aus.

secure Web Sit	te (at 192.168.7.184) req r Name and Password th	uires you to log at you use for) on. DVR.
Mana User			
word xxxx ave this passw	vord in your password list	_	Cancel
wo 2a	ord ve this passv	ve this password in your password list	ve this password in your password list

Die folgenden Schritte zeigen die Einwahl vom PC der Fernüberwachung auf den DVR.:

- Starten Sie die Fernüberwachungssoftware durch Eingabe der IP Addresse des DVR in die Adresszeile des Browsers.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein. Beides können Sie, um die Einwahl zu vereinfachen, speichern. Die Werkseinstellungen der Benutzernamen und entsprechenden Passworte sind aus unten stehender Tabelle ersichtlich.

	Login		
Benutzername Werkseinstellung	Admin	User	
Passwort Werkseinstellung	1234	4321	

• Klicken Sie auf <OK>, um sich in den DVR einzuloggen. Dieser Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.

• Ist die Verbindung hergestellt, erscheinen Livebilder der angeschlossenen Kameras auf dem Bildschirm.

Wird der Internet Explorer geschlossen, ist die Fernüberwachungssoftware ausgeloggt und die Verbindung zum DVR ist unterbrochen.

Basis Bedienung

Nachdem Die Verbindung zum DVR hergestellt ist, erscheint die Oberfläche der Fernüberwachungssoftware im Browser. Am linken Rand erfolgt die Auflistung aller an den DVR angeschlossenen Kameras die Darstellung der Kamerabilder erfolgt in der Multibilddarstellung auf dem Bildschirm.



Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Sofortaufzeichnung	9	Schnappschuss speichern
2	Audio Ein/Aus	10	4:3 Bilddarstellung
3	Kameraauswahl	11	Festplattenstatus
4	Multibilddarstellung	12	Wiedergabekontrolle
5	Livebildbetrachtung	13	Wählen der Bildgröße
6	Wiedergabe	14	Wählen der Bandbreite/Geschw.
7	Setup Menü	15	Herunterladen des DVR Players
8	Suchen in der Ereignisliste		

Livebilder betrachten

Um Livebilder aller an den DVR angeschlossenen Kameras zu betrachten, betätigen Sie den Button <Live>.

Wählen Sie den gewünschten Darstellungsmodus – Vollbild, 4fach, 9fach oder 16fach Darstellung – nachdem alle Bilder des angewählten DVR auf dem Hauptbildschirm erschienen sind. Wenn eine Dome-Kamera angeschlossen ist, besteht die Möglichkeit, wenn sie sich im Vollbildbetrieb befindet, die Kamera zu bedienen und zu konfigurieren. Im folgenden wird diese Möglichkeit beschrieben.

Multibilddarstellung

Wählen Sie durch anklicken des entsprechenden Buttons, die Anzahl an Kamerabildern die auf dem Bildschirm dargestellt werden soll. Es ist möglich, zwischen der 4fach, 9fach und 16fach Dartstellung zu wählen. Um ein Kamerabild als Vollbild zu betrachten, klicken Sie auf den entsprechenden Kamerabutton oder mit einem Doppelklick in das entsprechende Kamerabild in der Multibilddarstellung.



Bedienung von Dome Kameras

Die Fernüberwachungssoftware ermöglicht die Bedienung und Konfiguration von Dome Kameras.

Klicken Sie auf einen Kamerabutton der mit einem Dome Icon versehen ist, um die entsprechende Kamera als Vollbild zu betrachten. Das Bedienfeld zur Bedienung und Konfiguration der Kamera erscheint auf der linken Seite des Bildschirms.



Set Preset Der Button mit dem Punkt 🛄 dient dazu, Positionen zu speichern.

Die Fernüberwachungssoftware ermöglicht es, bis zu 255 Positionen in Verbindung mit den Protokollen DynaColor, American Dynamics, Fastrax, JVC, Panasonic (C & N) und Pelco (Pelco P & Pelco D) zu speichern. Wählen Sie mit Hilfe der Bedientasten die gewünschte Position. Klicken Sie auf den Button "Set Preset". Wählen Sie aus der Drop Down Liste die Positionsnummer, unter der Sie diese Position speichern wollen. Go PresetDieser ButtonImage: dient dazu, die unter Set Preset gespeicherten
Positionen aufzurufen. Klicken Sie auf den Button und wälhlen Sie aus
der Drop Down Liste die Positionsnummer, die Sie aufrufen wollen.

A.F. (Auto Focus) Klicken Sie auf diesen Button, aktivieren Sie die Funktion Autofokus.

ID Setup Klicken Sie hier, um Adresse und Protokoll der Dome Kamera zu(Dome ID Setup) ändern. Diese Möglichkeit steht nur Benutzern mit Administratorrechten zu.

Speed Dome einstel	len
ID :	1
Protokoll :	PELCO P
OK	zurück

- Focus +/-Über die Buttons Focus + oder verändern Sie manuell die
Schärfeeinstellung der Kamera.
- Iris +/- Über die Buttons Iris + oder verändern Sie manuell den Blendenwert der Kamera. Dadurch bestimmen Sie, ob mehr oder weniger Licht durch das Objektiv zum CCD Chip der Kamera gelangt
- Zoom +/-Über die Buttons Zoom + oder verändern Sie manuell dieBrennweiteneinstellung der Kamera und damit den Blickwinkel.
- PfeiltastenMit den Pfeiltasten bewegen Sie angewählte Dome Kameras in die
gewünschte Richtung.

Sofortaufzeichnung

Diese Funktion ermöglicht einen Mitschnitt von Livebildern. Diese werden direkt auf dem PC gespeichert. Audio Instant On/Off Recording



Hinweis: In der Werkseinstellung ist die Audiofunktion abgeschaltet.

Starten der Sofortaufzeichnung

- Klicken Sie auf den Button <Sofortaufzeichnung>.
- Wählen Sie den Zielordner für die zu speichernden Videodateien.
- Klicken Sie erneut auf den Button <Sofortaufzeichnung>, um die Aufzeichnung zu stoppen.



Hinweis: Die Aufzeichnungen werden als *.drv Datei gespeichert.

Wiedergabe von Sofortaufzeichnungen

- Klicken Sie auf <Play> und auf die Karteikarte <lokales abspielen>.
- Klicken Sie auf <Öffnen> und wählen Sie die gewünschte Datei mit der Endung *.drv.
- Klicken Sie auf <OK> um die gewählte Datei abzuspielen.

Wiedergabe von Videodateien

Die Fernüberwachungssoftware erlaubt dem Benutzer das Betrachten von aufgezeichneten Videodateien auf dem DVR oder auch von lokal auf der Festplatte aufgezeichneten Videos.

Betätigen Sie den Button "PLAY", um den Wiedergabebildschirm zu öffnen. Es öffnet sich ein Fenster mit drei Registerkarten: "Fernwiedergabe", "lokales abspielen" und "prüfen".



Die "Fernwiedergabe" ermöglicht die Wiedergabe von Aufzeichnungen des verbundenen DVR. "Lokales abspielen" ermöglicht die Wiedergabe von Aufzeichnungen, die direkt auf dem PC gespeichert sind. "Prüfen" ermöglicht die Überprüfung der Videoformate, wenn Dateiformate bei der Übertragung verändert wurden.

Der Rekorder zeichnet auch dann Bilder auf, wenn die Wiedergabe von Bildern über den PC, vom DVR oder Lokal wiedergegeben werden.

Fernwiedergabe von Videodateien

Die Registerkarte "Fernwiedergabe" ermöglicht die Wiedergabe von Videodateien, die direkt auf dem DVR gespeichert sind.

Öffnen Sie die Karteikarte "Fernwiedergabe" auf der Oberfläche "Wiedergabe".

Im Feld "verfügbare Videoaufnahmen" finden Sie den Zeitraum, innerhalb welchen Videoaufzeichnungen gespeichert wurden.

- Wählen Sie den Punkt "Wiedergabe" im Feld "Selektierungen".
- Wählen Sie aus der Drop Down Liste Datum und Uhrzeit, ab der eine Wiedergabe erfolgen soll.
- Sie können ein Datum und die Uhrzeit auch direkt über die Tastatur eingeben. Klicken Sie dazu in die entsprechende Zeile und geben Sie die entsprechenden Daten ein.
- Ein weiterer Weg ist das verschieben des blauen Sliders in der Mitte des Bildschirms. Datum und Uhrzeit werden während des Verschiebens angezeigt.
- Klicken Sie auf "OK", wenn Sie den gewünschten Zeitpunkt gefunden haben, um die Wiedergabe zu starten.
- Die Option "Herunterladen(.DRV)" ermöglicht dem Benutzer aufgezeichnete Dateien vom DVR auf den PC zu übertragen. gehen Sie dabei genauso vor wie bei der Suche nach Dateien zum abspielen. Die Dateien werden im *.drv Format übertragen.

Wiedergabe der Lokalen *.drv Dateien

Die Registerkarte "lokales abspielen" ermöglicht die Wiedergabe von Videodateien, die direkt auf der Festplatte des Fernüberwachungs-PC als *.drv Dateien gespeichert sind.

Öffnen Sie die Karteikarte "lokales abspielen" auf der Oberfläche "Wiedergabe".



- Klicken Sie auf <Öffnen> und eine Dateiauswahl erscheint auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie eine *.drv Videodatei und klicken Sie auf <OK>.
- Klicken Sie auf <OK>, um die Wiedergabe zu starten.
- View the video playback using the Playback controls.
- Klicken Sie auf <Live>, um die Wiedergabe zu beenden und in den Livebild-Modus zurückzukehren.

Überprüfen der digitalen Signatur

Um zu überprüfen, ob eine übertragene Videosequenz manipuliert wurde, kann hier die digitale Signatur, mit der die Bilder versehen sind, überprüft werden.

 Wiedrgabe
 lokales abspielen
 prüfen
 OK

 Dateiname : (*.avi,*.dny)
 Strowse
 Dateiname : (*.avi,*.dny)

 Dateiname : (*.avi,*.dny)
 Strowse
 Browse

 Status Ereigniss :
 prüfen
 Video/leven Veriion

 Video/leven Veriion
 12.19272
 Veriion
 12.527.0

Öffnen Sie die Karteikarte "prüfen" auf der Oberfläche "Wiedergabe".

- Wählen Sie eine *.drv Videodatei und klicken Sie auf <OK>.
- Klicken Sie auf <prüfen>, um die Überprüfung zu starten.
- View the video playback using the Playback controls.

Im Feld "Status Ereignis" erfolgt die Darstellung des Ergebnisses der Überprüfung. Die Darstellung einer erkennbaren Signatur zeigt an, dass die exportierte Videosequenz nicht manipuliert wurde.

Wiedergabekontrolle

Befindet sich die Fernüberwachungssoftware im Wiedergabemodus, sind die Tasten zur Wiedergabekontrolle aktiv.



Fast Backward / Die Taste wird benutzt, um das Video rückwärts zu spielen.
 Step Backward Drücken Sie wiederholt diese Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, 1x, 2x, 4x, 8x, 16 oder 32x.
 Klicken Sie auf die Taste während die Wiedergabe angehalten ist, erfolgt mit jedem Tastendruck eine Schritt-für-Schritt Wiedergabe.

- Play / Pause
 Klicken Sie auf PLAY, um die Wiedergabe zu starten.

 Klicken Sie auf das zum Pausenzeichen gewordene Symbol , um die Wiedergabe anzuhalten.
- Fast Forward /Die Taste wird benutzt, um das Video vorwärts zu spielen.Step ForwardDrücken Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen,
1x, 2x, 4x, 8x, 16 oder 32x.
Klicken Sie auf die Taste während die Wiedergabe angehalten ist,
erfolgt mit jedem Tastendruck eine Schritt-für-Schritt Wiedergabe.

Suchen von Ereignissen aus der Ereignisliste

Klicken Sie auf SEARCH, erscheint die Ereignisliste. Diese Liste enthält Informationen über Ereignisse, die der Rekorder aufgezeichnet hat. Bis zu 1024 Ereignisse kann diese Liste enthalten.

In der Ereignisliste werden alle Ereignisse mit laufender Nummer, Zeit- und Datumsangabe, dem Alarmtyp (Alarm durch Alarmkontakt, Bewegungserkennung oder Videosignalausfall), und dem Kameraeingang, mit dem der ausgelöste Alarm zusammenhängt, aufgelistet.

	Date/Time	▲ T	OH 🖌
1	2008/01/11 PM 03:25:01	L	3
2	2008/01/11 PM 03:49:41	M	3
3	2008/01/11 PM 03:57:47	M	3
4	2008/01/11 PM 04:53:26	M	3
5	2008/01/11 PM 04:53:33	M	3
6	2008/01/11 PM 04:53:46	M	3
7	2008/01/11 PM 04:53:58	M	3
8	2008/01/11 PM 04:54:13	M	3
9	2008/01/11 PM 04:59:26	L	3
10	2008/01/11 PM 04:59:30	M	3
11	2008/01/11 PM 04:59:50	M	3
12	2008/01/11 PM 04:59:57	M	3
13	2008/01/11 PM 05:00:04	M	3
14	2008/01/11 PM 05:00:12	M	3
15	2008/01/11 PM 05:00:20	M	3
16	2008/01/11 PM 05:00:42	M	3
	4	<u>34</u>	
Downloa	ad [Previous	Next
T = Typ	e (A=Alarm In ,M=Motion deteo s. S=Over speed)	ction, L=Video	

Um ein Ereignisvideo anzuschauen, folgen Sie diesen Schritten:

- Betätigen Sie den Button "SEARCH". Die Ereignisliste erscheint.
- Scrollen Sie durch die Ereignisliste und markieren Sie das gewünschte Ereignis mit der Maus.
- Öffnen Sie das Video durch einen Doppelklick auf den markierten Eintrag.

Schnappschuß

Die Funktion Schnappschuß ist eine einfache Funktion zur Speicherung eines aktuell auf dem Bildschirm sichtbaren Bildes. Betätigen Sie diesen Button, wird das aktuelle Bild im JPEG-Format auf dem Desktop abgelegt. Das Bild erhält die Bezeichnung "Snapshot-*".

Status der HDD

Diese Funktion stellt den Zustand bzw. Status der Festplatte dar.

	Int./Ext.	Total size	State	Temperature
ST3400832A	Internal	366GB	Active	39

Device Name Hier erfolgt die Angabe des Festplattenmodells.

Int./Ext.	Hier erfolgt die Angabe, ob es sich bei der Festplatte um ein internes
	oder externes Bauteil/Gerät handelt.

Total Size Hier erfolgt die Angabe der Größe der Festplatte.

State Hier erfolgt die Angabe, ob die Festplatte aktiv oder inaktiv ist.

Temperature Hier erfolgt die Angabe über die Temperatur der Festplatte.

Anleitung zum Konfigurieren des Router DIR-100 von D-Link

Konfigurieren Sie Ihren Router zunächst so, das eine Verbindung zum Internet besteht. Lesen Sie hierzu das Handbuch der Fa. D-Link oder nehmen Sie Kontakt mit dem D-Link Support auf.

Konfigurieren Sie dann Ihren Rekorder mit einer zu Ihrem Netzwerk passenden IP Adresse. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Digitalrekorders.

In dieser Anleitung gehen wir davon aus, dass Sie Ihren Rekorder auf die IP Adresse 192.168.0.90 eingestellt haben.

Ausserdem wurde der Standardport 80 auf 6565 geändert.

Dies ist notwendig wenn mehrere Recorder über DynDNS erreichbar sein sollen.

Einrichten eines Kontos bei dyndns.org

Zunächst ist bei dyndns.org ein Konto einzurichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Rufen Sie die Seite <u>http://www.dyndns.com</u> auf.

Klicken Sie auf "Create Account", um sich ein DynDNS Konto zu erstellen.



reate Account		mDNS Account
ogin	Please complete the form to create your free by	n bivo Account.
ost Password?	-User Information	
	Username:	
	E-mail Address:	Instructions to activate your account will be sent to the e-mail address provided.
arch DynDNS	Confirm E-mail Address:	
	Password:	Your password needs to be more than 5 characters and cannot be the same as your username Do not choose a password that is a common word, or can otherwise be easily guessed.
Search		
	Confirm Password: About You (optional)	understand our distomers, and tailor future offerings more accurately to your peeds
Search	Confirm Password: - About You (optional) Providing this information will help us to better Thanks for your help!	understand our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs.
Search	Confirm Password: -About You (optional) Providing this information will help us to better Thanks for your help! How did you hear about	understand our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs. We do not sell your account information to anyone, including your e-mail address.
Search	Confirm Password: - About You (optional) Providing this information will help us to better Thanks for your help! How did you hear about us: Details:	understand our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs. We do not sell your account information to anyone, including you e-mail address.

Geben Sie auf der nächsten Seite Ihre Daten wie: E-Mail, Benutzername, Passwort etc. an und betätigen Sie anschließend den Button "*Create Account*".

Danach erscheint die Bestätigung der Einrichtung:



Offnen Sie jetzt Ihr E-Mail Programm. Dort haben Sie eine E-Mail von Dyndns erhalten. Klicken Sie auf den Link um Ihr Konto zu aktivieren.



Nachdem Sie den Link gedrückt haben erscheint die Bestätigung über die erfolgreiche Erstellung des DDNS Kontos.

Account (Confirmed
-----------	-----------

The account kmatzkies has been confirmed. You can now login and

Be informed of new services, changes to services, and important systellist by checking the appropriate box and clicking the "Save Settings" b

Einrichten des Dynamic DNS

Loggen Sie sich anschließend mit den von Ihnen erstellten Zugangsdaten ein.

My Account	Login
Create Account	- Account Logio
 <u>Login</u>	Username: Password: Login
Lost Password?	
	You must have cookies enabled to access your account. (Why Cookies?)
Search DynDNS	
Wenn Sie eingeloggt sind, wählen Sie das Menü "Services". Betätigen Sie jetzt den Button "Dynamic DNS".

iny 🕑 🎯	JNS					My Services	- My Cart - Set	
	About	Services	Account	Support	News			
vices	Services							
S Services	DypDNS provides a varie	aty of services that	help enhance vour br	nme or husiness Inter	net evnerience	We offer sure	erior domain r	
main Registration	services (DNS), high qu	ality domain manag	ement, world-class e-r	mail services, web red	direction, and n	etwork monitori	ing. All of ou	
L Certificates	include free technical su	upport by e-mail or	phone where you spe	ak to a highly trained	d engineer rath	er than a call ce	nter reading	
il Services	or a screen.							
twork Monitoring	DNS Services							
eb Redirection	Custom DNS - O	ur dvnamic and sta	tic DNS management	tool for vour own do	main			
count Upgrades	<u>Secondary DNS</u> - Add reliability to your own nameservers							
cina	<u>Recursive DNS</u> -	Ensure DNS resolut	ion for your DNS que	ries				
	Dynamic DNS - 4 Static DNS - A 6	A free DNS service for	those with dynamic those with static TD a	: IP addresses ddresses		-		
	 <u>TLD DNS</u> - DNS 	for operators of cc ⁻	FLDs and gTLDs					
2005								
	Domain Registra	tion						
earch DynDNS	• Domain Registra	tion - Register new	domains					
	Domain Transfer	- Escape poor qual	ity bulk sellers					
Search	 Secret Registrat 	ion - Keen vour priv	inte demonie contact in	formation out of M/L	2101			
	SSL Certificates	<u>on</u> - Keep your priv						
	SSL Certificates						Logg	ed In User: k i
🗑 Dyn	SSL Certificates					,	Logg My Services - My C	ed In User: k r i <u>art</u> - <u>Settings</u> -
🎯 Dyn	SSL Certificates	Service:	s Account	t Suppo	rt	I News	Logg <u>My Services</u> - <u>My C</u>	ed In User: kr : <u>art</u> - <u>Settings</u> -
Dyn avices	SSL Certificates	Service:	s Account	t Suppo	ort	I News	Logg <u>Mv Services</u> - <u>Mv C</u>	ed In User: kr art - Settings
Dyn rvices NS Services	SSL Certificates	Service:	s Accoun	it Suppo	ort	News	Logg My Services - My C	ed In User: ku
Dyn Brvices NS Services Lustom DNS	SSL Certificates SSL Certificates About Dynamic D The free Dynamic D many domains we of	Service: NS SM	s Account	t Suppo	rt tatic hostname	News	Logg <u>Mv Services</u> - <u>Mv C</u>	ed In User: ka art - <u>Settinas</u> ctions
Tryices NS Services Sustom DNS Secondary DNS Fearurshipe DNS	SSL Certificates SSL Certificates About Dynamic D The free Dynamic D The free Dynamic C many domains we o the Internet. We p	Service: NS SM NS service allows offer, allowing your	s Account you to alias a dynam r computer to be mu , for up to five (5) h	t Suppo ic IP address to a st ore easily accessed f ostnames, free to t	rt tatic hostname from various lo	News	Logg <u>My Services</u> - <u>My C</u> A Crea	ed In User: ki art - <u>Settinas</u> ctions ate Hosts
Twices NS Services Sustom DNS Secondary DNS Recursive DNS Synamic DNS Synami	SSL Certificates SSL Certificates About About The free Dynamic D many domains we o the Internet. We p	Service: NS SM NS service allows offer, allowing your	s Accoun you to alias a dynam r computer to be mo , for up to five (5) h	t Suppo ic IP address to a st ore easily accessed f ostnames, free to t	rt tatic hostname from various lo the Internet c	News	Logg My Services - My C A CTP2	ed In User: k art - <u>Settings</u> ctions ite Hosts
Dyn arvices NS Services Custom DNS Secondary DNS Recursive DNS Dynamic DNS Peatures Available Domains	SSL Certificates SSL Certificates About Dynamic D The free Dynamic D The free Dynamic D The Internet. We p The Dynamic DNS s bome PC so you ca	Service: NS SM NS service allows offer, allowing you rovide this service ervice is ideal for a p access those im	s Accoun	t Suppo ic IP address to a st ore easily accessed to ostnames, free to to server, or just to ka	rt tatic hostname from various lo the Internet c ceep a pointer l	News	Logg My Services - My C Crea Mana	ed In Users k art - Settings ctions ate Hosts age Hosts
rvices NS Services Sustom DNS tecursive DNS tecursi tecursive DNS tecursive DNS tecursive	SSL Certificates	Service: NS SM NS service allows offer, allowing your rovide this service ervice is ideal for a n access those imp <u>clients</u> you can kee	s Accoun you to alias a dynam r computer to be mo , for up to five (5) h a home website, file portant documents v ap your hostname al	it Suppo ic IP address to a st ore easily accessed f ostnames, free to t server, or just to ke while you're at work ways pointing to yo	art tatic hostname from various lo the Internet c seep a pointer l c. Using one o ur IP address,	News in any of the cations on ommunity. back to your f the available no matter how	Logg <u>My Services - My C</u> Crea Man. y often your ISF	ed In User: k art - Settings ctions ate Hosts age Hosts P changes i
vices vices vs Services ustom DNS iecondary DNS iecursive DNS iecursive DNS iecursive DNS Features Available Domains FAQs How-To Static DNS	SSL Certificates SSL Certificates Contemporation SSL Certificates About Contemporation Contempor	Service: NS SM NS service allows offer, allowing you rovide this service ervice is ideal for a n access those imp <u>clients</u> you can kee nd that piece of p	s Accoun you to alias a dynam computer to be mo , for up to five (5) h a home website, file portant documents v ep your hostname al aper where you wro	t Suppo ic IP address to a st ore easily accessed f ostnames, free to t server, or just to ke while you're at work ways pointing to yo te down your IP ad	art tatic hostname from various lo che Internet c sep a pointer l c. Using one o ur IP address, Idress, or e-ma	I in any of the cations on ommunity. Dack to your fithe available no matter how	Logg <u>Mv Services - Mv C</u> Crea Mana v often your ISF ends every time	ed In User: k art - Settinas ctions ate Hosts age Hosts P changes i it changes
VS Services US Se	SSL Certificates SSL Certificates Contemporation SSL Certificates About Dynamic D The free Dynamic D The free Dynamic D The Dynamic DNS s home PC so you ca third-party update of more fumbling to fit tell them to visit you	Service: NS SM NS service allows offer, allowing you rovide this service ervice is ideal for a n access those imp <u>clients</u> you can kee nd that piece of p urname.dyndns.or	s Account you to alias a dynam r computer to be mo , for up to five (5) h a home website, file portant documents v ap your hostname al aper where you wro g instead!	t Suppo ic IP address to a st ore easily accessed f ostnames, free to t server, or just to ke while you're at work ways pointing to yo te down your IP ad	rt tatic hostname from various lo the Internet c eep a pointer l c. Using one o ur IP address, Idress, or e-ma	News in any of the cations on ommunity. back to your f the available no matter how illing all your frie	Logg My Services - My C My Crea Crea Mana v often your ISF ends every time	ed In User: k art - <u>Settinas</u> ctions ate Hosts age Hosts 9 changes if it changes
ervices NS Services Eustom DNS Secondary DNS Recursive DNS Available Domains FAqs How-To Static DNS LD DNS ornain Registration	SSL Certificates SSL Certificates About Dynamic D The free Dynamic D The free Dynamic D The Dynamic DNS s home PC Syou ca third-party update more fumbling to fit tell them to visit yo More Info:	Service: NS SM NS service allows offer, allowing your rovide this service ervice is ideal for a n access those im; <u>clients</u> you can kee nd that piece of p urname.dyndns.or	s Account you to alias a dynam r computer to be mo , for up to five (5) h a home website, file portant documents v ap your hostname al aper where you wro g instead!	t Suppo ic IP address to a st ore easily accessed f ostnames, free to t server, or just to ke while you're at work ways pointing to yo te down your IP ad	rt tatic hostname from various lo the Internet c aep a pointer l c. Using one o ur IP address, Idress, or e-ma	News In any of the cations on community. Deack to your f the available no matter hov uiling all your frie	Logg My Services - My C A Crea Mana v often your ISF ends every time	ed In User: k art - <u>Settinas</u> ctions ite Hosts age Hosts 0 changes it it changes
ervices NS Services Custom DNS Secondary DNS Recursive DNS Dynamic DNS Feavilable Domains FAQs How-To Static DNS LD DNS comain Registration SL Certificates	SSL Certificates SSL Certificates About Dynamic D The free Dynamic D The free Dynamic D The Dynamic DNS s home PC so you ca third-party update o more fumbling to fit tell them to visit you More Info:	Service: NSSM NS service allows offer, allowing you rovide this service ervice is ideal for a n access those im n access those of p urname.dyndns.or	s Account you to alias a dynam r computer to be mo , for up to five (5) h a home website, file oprant documents v ap your hostname al aper where you wro g instead!	t Suppo ic IP address to a st ore easily accessed f ostnames, free to t server, or just to ke while you're at work ways pointing to yo te down your IP ad	rt tatic hostname from various lo the Internet c eep a pointer l c. Using onter l ur IP address, idress, or e-ma	News It in any of the cations on pommunity. Deack to your the available no matter how ino matter how	Logg My Services - My C Crea Mana v often your ISR ends every time	ed In User: k art - <u>Settings</u> ctions ite Hosts age Hosts 9 changes it it changes
Vices VS Services US Services Ustom DNS iecondary DNS ieconda	SSL Certificates SSL Certificates About Dynamic D The free Dynamic D The free Dynamic D The Dynamic DNS s home PC so you ca third-party update of more fumbling to fit tell them to visit yo More Info: • Features - a	Service: NS SM NS service allows offer, allowing your rovide this service ervice is ideal for a n access those imp <u>lients</u> you can kee nd that piece of p urname.dyndns.or basic overview of	s Account you to alias a dynam r computer to be mo , for up to five (5) h a home website, file portant documents v ap your hostname al aper where you wro g instead!	t Suppo ic IP address to a st ore easily accessed to ostnames, free to t while you're at work ways pointing to yo te down your IP ad	art tatic hostname from various lo the Internet c eep a pointer l c. Using one o ur IP address, Idress, or e-ma	News It in any of the cations on ommunity. Dack to your f the available no matter how illing all your frie	Logg My Services - My C Crea Mana v often your ISF ends every time	ed In User: k art - <u>Settings</u> ctions ite Hosts ge Hosts P changes i it changes
ervices NS Services Ustom DNS Ecursive DNS Ecursive DNS Execursive DNS Execursi	SSL Certificates SSL Certificates SSL Certificates About Dynamic D The free Dynamic D The free Dynamic D The Dynamic DNS s home PC so you ca third-party update u more fumbling to fit tell them to visit yo More Info: Eadures - a Available Do EADec from	Service: NS SM NS service allows offer, allowing your rovide this service ervice is ideal for a n access those imp clients you can kee nd that piece of p urname.dyndns.or basic overview of mains - a listing of mains - a listing of	s Account you to alias a dynam r computer to be mo , for up to five (5) h a home website, file portant documents v ap your hostname al aper where you wro g instead! the features offered domains available in instead	t Suppo ic IP address to a st ore easily accessed f ostnames, free to t server, or just to ke while you're at work ways pointing to yo te down your IP ad d by this service this service	art tatic hostname from various lo che Internet c sep a pointer l c. Using one o ur IP address, Idress, or e-ma	I in any of the cations on ommunity. Dack to your file available no matter how alling all your frie	Logg <u>Mv Services - Mv C</u> Crea Mana v often your ISF ends every time	ed In User: k art - Settinas ctions ate Hosts age Hosts P changes i it changes

Klicken Sie jetzt auf den Button "Create Hosts".

Update Clients - update clients that work with this service

Web Redirection

Account Upgrades

Pricing

New Dynamic DNS SM Host			
Hostname:	dvrbeivc	. dyndns.org	~
IP Address:	91.6.148.133		
Enable Wildcard:			
Mail Exchanger (optional):		Backup MX?	
			Add Host Reset Form

Sie kommen dann zu dem Eingabebildschirm für Ihre Domain.

Geben Sie zuerst den von Ihnen gewünschten Domainnamen ein. Über diesen Namen verbinden Sie sich später über das Internet mit Ihrem Digitalrekorder. Die IP Adresse wird automatische ermittelt.

Klicken Sie auf "Enable Wildcard", so dass für diese Option ein Haken gesetzt ist.

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf "*Add Host*", um den Eintrag zu erstellen.

Es erfolgt eine Bestätigung, in der alle eingegebenen Daten zusammengefasst werden.

Verlassen Sie die Webseite dyndns.org, nachdem Sie diese Bestätigung erhalten haben.

Routerkonfiguration

DDNS einrichten

Öffnen Sie das Konfigurationsmenü Ihres Routers, indem Sie die IP Adresse in die Adresszeile Ihres Webbrowsers eingeben. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Routerhandbuch.

Wenn Sie in dem Menü des Routers sind, klicken Sie auf "Tools" in der oberen Menüleiste. Wählen Sie dann Dynamic DNS in der linken Menüleiste.

Geben Sie jetzt Ihre DynDNS Daten wie folgt ein:



Setzen Sie zunächst das Häkchen bei "Enable DDNS".

Wählen Sie dann aus der Drop Down Liste den Provider DynDNS.org.

Geben Sie den Hostnamen, den Sie vorher auf der DynDNS Webseite festgelegt haben, in der Zeile HostName ein (in diesem Beispiel dvrbeivc.dyndns.org). Diesen Namen geben Sie später in der Adresszeile Ihres Webbrowsers ein, um eine Verbindung zu Ihrem Digitalrekorder über das Internet herzustellen.

Geben Sie in den Feldern Username und Passwort, die von Ihnen auf der Webseite dyndns.org gewählten Zugangsdaten ein.

Betätigen Sie im Anschluss "Save Settings", um die Daten zu speichern.

Der Router bietet die Möglichkeit die DDNS Einstellungen zu testen. Klicken Sie dazu auf den Button "*DDNS Account Testing*".

Verläuft dieser erfolgreich, haben sich Ihr Router und der DynDNS Server schon synchronisiert. Bei einer Fehlermeldung warten Sie bitte noch ein paar Minuten.

Portweiterleitung einrichten

Um Daten zu Ihrem Digitalrekorder durchzuleiten, müssen zwei Ports freigeschaltet werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Rufen Sie das Menü "*Advanced*" und anschließend das Menü "*Port Forwarding*" auf. Sie müssen den Port 6565 zu Ihrem Digitalrekorder weiterleiten.

DIR-100		номе	ADVANCED	TOOLS	STATUS	
PORT FORWARDING	POR	T FORWARDIN	G RULES			
APPLICATION RULES	The Port Forwarding option is used to open a single port or a range of ports through your					
ACCESS CONTROL	firew	all and redirect dat	ta through those ports to a	a single PC on your net	twork.	
WEBSITE FILTER	Sa		Don't Save Settings			
FIREWALL SETTINGS			Don't bave betangs			
ADVANCED NETWORK	10 -	PORT FORWA	RDING RULES			
QOS ENGINE				Port	Traffic Type	
		Name	Application Name	✓ Start		
		DVR		6565	ТСР	
	Sec. 10	IP Address	Computer Name	End		
		192.168.0.90		6565		
		Name	Application Name	Start		
					ТСР	

Geben Sie unter "*Name*" einen beliebigen Namen ein.

Tragen Sie in der Zeile "*IP Address*" die IP Adresse ein, die Sie Ihrem Digitalrekorder zugewiesen haben.

Geben Sie unter "Start" und "End" den Port 6565 ein.

Unter "Traffic Type" wählen Sie bitte TCP aus.

Klicken Sie auf " Save Settings" um die von Ihnen eingestellten Daten zu speichern.

Nach dem Speichern können Sie das Routermenü verlassen.

HINWEIS

Es kann vorkommen, dass eine Verbindung von PC zu Rekorder über denselben Router nicht funktioniert, wenn Sie über den DynDNS Namen darauf zugreifen. Testen Sie den Zugang von einem anderen DSL-Anschluss aus.

Der Zugriff über die Eingabe der IP-Adresse ist jedoch ohne Probleme möglich.

Geben Sie im Internet Explorer Ihre Domain, gefolgt von der Portnr ein (siehe Abbildung).



Standalone DVR: 15004, 15016, 15216, 15416 - Zugriff mit iPhone

ben. Außerdem können PTZ-Kameras bedient werden. Dieses App unterstützt Digitalzoom und die "Landscape-Funktion" bei der das iPhone quer gehalten werden kann, sich das Das App NetGuard muss aus dem Apple App-Store auf das iPhone heruntergeladen werden. Danach ist nur noch die Eingabe der Rekorderadresse und der Zugangsdaten erford-Die Anzeige der Kamerabilder ist als Einzelbilddarstellung oder in 4-fach Darstellung möglich. Das Suchen und Abspielen von Aufzeichnungen sowie Ereignissen ist auch gegeerlich. Testen Sie das App: Benutzen Sie dazu die hier angezeigten Zugangsdaten (Passwort: 1234) oder entnehmen Sie sie der Website www.vclive.de. Bild dreht und somit angepasst dargestellt wird. Alle VC-Apps sind Gratis und auch für iPod und iPad geeignet.



Institut für professionelle Videotechnik



Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)

VC Videocomponents GmbH Brachenfelder Str. 45 24534 Neumünster / Germany



Produktbezeichnung:	Digitale Videorekorder
Тур:	1500I -H, 15016-H, 15016-D
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Aufzeichnung von Bilddaten
Prüfgrundlage:	VC Datenblatt
Prüfvermerk:	Mustergerät von VC beigestellt

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig im Jahr: 2016

Institut für professionelle Videotechnik

Dipl. Ing. Uwe Bischke

durchgeführt von

Ihr zuständiger Service-Händler

Alle Rechte vorbehalten, auch die des Nachdrucks im Auszug, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung.